MANUEL D'UTILISATION

MU 7033 FR H FLEXICOMPT AUTONOME+



Н	13/01/2014	Précision sur l'utilisation de la clé CTD+ pendant le transfert des données	DSM	XS
G	24/09/2013	Evolution du logiciel (MID)	DSM	XS
F	06/09/2012	Mise à jour des menus MAITENANCE et MVTF	DSM	XS
А	29/04/2010	Création du document	DSM	XS
Indice	Date	Nature des modifications	Rédacteur	Approbateur

	MU 7033 FR H FLEXICOMPT AUTONOME+	Page 1/20
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

SOMMAIRE

PRESENTATION GENERALE ET DESCRIPTION	
2 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION	4
2.1 Installation mobile	4
2.2 Installation fixe	4
3 MISE EN SERVICE ET FONCTIONNEMENT	5
4 MODE LITHISATEUR	6
	۔ د
4.1 Menu MesonAge	
4.1.1 Visualisation des grandeurs en cours de mesurage	
4.1.2 Reffise a zero	
4.1.3 Option CTD+ : Transfert des CRM sur la cle	0
4.2 Menu VISUALISATION	8
4.2.1 Sous-menu MESURAGE	
4.2.2 Sous-menu TOTALISATEUR	
4.2.3 Sous-menu MEMORISATION	
4.3 Menu SUPERVISEUR	
4.3.1 Sous-menu ETALONNAGE	10
4.3.2 Sous-menu SAISON	10
4.3.3 Sous-menu PARAMETRES	11
4.3.4 Sous-menu MAINTENANCE	12
4.3.5 Sous-menu TRANSFERT – OPTION	
4.4 Liste des défauts traités par le FLEXICOMPT AUTONOME+	14
5 MODE METROLOGIQUE	15
5.1 Menus REFERENCE, MANCHETTE, COEFFICIENTS, MVTF	16
5.2 Menus DEBITS, VOLUMES	16
5.3 Menus TEMPERATURE, DETECTEURS DE GAZ, SEUILS, HORODATEUR,	LIAISON MPLS 17



1 PRESENTATION GENERALE ET DESCRIPTION

Le FLEXICOMPT AUTONOME+ est un ensemble de mesurage destiné au mesurage par gravité de liquides autres que l'eau sur différentes installations.

Accouplé directement à la vanne de dépotage, il permet de :

- ⇒ Mesurer des produits lors de livraisons en station,
- ⇒ Contrôler les réceptions de produits (camion/wagon),
- ⇒ Fractionner des compartiments,
- ⇒ Mesurer des retours produits,
- ⇒ Etablir le barème des cuves.

Le FLEXICOMPT AUTONOME+ se compose :

- ⇒ D'un dispositif indicateur-calculateur de sécurité intrinsèque UNI alimenté par 2 piles au lithium (durée de vie de 4 ans) fixé sur la manchette hydraulique,
- ⇒ D'une manchette de mesure hydraulique constituée de :
 - un mesureur turbine ALMA type ADRIANE DN80-80,
 - un viseur situé en aval du mesureur turbine,
 - un clapet casse vide,
- ⇒ D'un raccord de sortie approprié : coupleur 4" pour connexion sur adaptateur API, raccord ½ symétrique DN80 pour raccordement du flexible de dépotage ou tout autre raccord (CAMLOCK, TODO, aviation,...),
- ⇒ D'un raccord de dépotage approprié : raccord ½ symétrique pour raccordement du flexible de dépotage ou tout autre raccord (CAMLOCK, TODO, aviation,...).

Le FLEXICOMPT AUTONOME+ peut être associé à une sonde de température.

L'option « Clé de Transfert de Données CTD+ » permet le transfert des comptes-rendus de mesurage sur une clé par communication infrarouge entre le FLEXICOMPT AUTONOME+ et la clé. Ceci permet une exploitation des données sur PC après transfert via un câble USB.

Il est également possible de transférer séparément le fichier des paramètres métrologiques et de configuration du FLEXICOMPT AUTONOME+ pour un suivi complet de l'instrument (contrôle périodique, identification et aide au diagnostic).



Le dispositif indicateur – calculateur UNI assure les opérations de mesurage et gère les défauts liés à l'ensemble de mesurage.

La température d'utilisation de l'UNI est comprise entre -20°C et + 50°C.

En façade de l'UNI, se trouvent 5 boutons :



Eclaire l'affichage pendant 10 secondes



En mode normal : retourne au menu précédent

En mode superviseur et métrologique : incrémente le chiffre clignotant lors de la saisie d'une valeur ou retourne au menu précédent



En mode normal, hors mesurage : sélectionne le menu En mode normal, en mesurage : affiche les grandeurs (débit instantané, température) En mode superviseur et métrologique : sélectionne le chiffre à modifier ou sélectionne le menu



En mode normal : valide le menu ou la grandeur sélectionnée En mode superviseur et métrologique : valide la valeur affichée ou valide le menu En cas de défaut : acquitte le défaut



Met le volume à zéro avant tout nouveau mesurage. Chaque appui entraîne l'enregistrement des données du dernier mesurage effectué

2 **RECOMMANDATIONS D'UTILISATION**

2.1 Installation mobile

La tubulure comprise entre le dispositif de raccordement à la vanne de dépotage et l'entrée du FLEXICOMPT AUTONOME+ doit être rigide, coudée à 15°, d'un diamètre supérieur ou égal à 80 mm et d'une longueur inférieure à 80 mm.

2.2 Installation fixe

Le FLEXICOMPT AUTONOME+ doit être positionné dans un plan vertical et son axe doit faire un angle de 15° avec l'horizontal.

La tubulure de raccordement à la vanne de dépotage doit avoir un diamètre supérieur ou égal à 80 mm et une longueur inférieure à 80 mm

Si la longueur de cette tubulure est supérieure à 80 mm seule les vidanges complètes du réservoir sont garanties.

L'opérateur doit s'assurer que l'ensemble des conditions suivantes sont satisfaites :

 Pendant le mesurage la manchette hydraulique est positionnée dans un plan vertical sur une vanne de dépotage horizontale Cette condition est considérée comme satisfaite lorsque le raccord aval du FLEXICOMPT AUTONOME+ est dans la position la plus basse par rapport au raccord amont ;

	MU 7033 FR H	
ALMA	FLEXICOMPT AUTONOME+	Page 4/20
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

 La tubulure souple ou rigide, située entre le FLEXICOMPT AUTONOME+ et le réservoir de réception, doit avoir un diamètre nominal d'au moins 80 mm et une longueur maximum de 8 m; elle doit permettre un écoulement aisé du produit lors de la livraison.

L'ensemble de mesurage ALMA type FLEXICOMPT AUTONOME+ étant de type noninterruptible, il ne peut être utilisé dans le cas de ventes directes au public.

NB : Le FLEXICOMPT AUTONOME+ est destiné au mesurage gravitaire uniquement et ne doit être utilisé pour des mesurages avec pompe.

3 MISE EN SERVICE ET FONCTIONNEMENT

L'ensemble de mesurage FLEXICOMPT AUTONOME+ fonctionne flexible vide. L'opérateur le positionne au regard de la sortie du compartiment à dépoter puis connecte en sa sortie le dispositif hydraulique de refoulement.

Le fonctionnement est le suivant :

- Après avoir pris soin de réinitialiser l'indicateur à 0 (BP1 RAZ), l'opérateur ouvre la vanne de dépotage de la citerne. Le comptage débute dès que le dispositif indicateur – calculateur UNI enregistre des impulsions en provenance de la turbine. Le volume mesuré s'affiche en continu sur le dispositif indicateur – calculateur UNI.
- ⇒ Cas d'une vidange partielle :

6

L'opérateur met fin au mesurage en fermant la vanne de dépotage. Le comptage est arrêté lorsque le dispositif indicateur – calculateur UNI constate que les deux détecteurs de gaz sont asséchés et le débit nul.

 Cas d'une vidange complète :
Fonctionnement identique à celui d'une vidange partielle mais sans action volontaire sur la vanne de dépotage.

MU 7033 FR H FLEXICOMPT AUTONOME+	
Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	Page 5/20

4 MODE UTILISATEUR



Le calculateur UNI peut être en ou hors mesurage. Il est en mesurage entre le premier échelon qui suit soit l'initialisation soit la remise à zéro du volume courant, et la remise à zéro du volume courant.

Le volume affiché dépend de la configuration en mode METROLOGIQUE. Un pictogramme à droite de l'afficheur pointe sur l'inscription 'Vm' pour un volume à température ou sur l'inscription 'Vb' pour un volume converti à la température de référence :









4.1.1 Visualisation des grandeurs en cours de mesurage

Il est possible de visualiser les grandeurs (débit, le cas échéant température) en cours de mesurage (débit non nul). Pour cela, appuyer :

- Une fois sur BP3 pour le débit,
- Deux fois sur BP3 pour la température.

L'affichage revient automatiquement sur le volume courant après 5 secondes.

4.1.2 Remise à zéro

Si le débit est nul, l'appui sur BP1 RAZ entraîne l'enregistrement des données du dernier mesurage effectué et remet le volume à zéro.

4.1.3 Option CTD+ : Transfert des CRM sur la clé

L'option « CTD+ » permet le transfert des comptes-rendus de mesurage (CRM) et des paramètres sur une clé, ce qui permet une exploitation des données sur PC après transfert via un câble USB. Quand le débit est nul, il est possible de transférer les comptes-rendus de mesurage (CRM) des N derniers jours. N est à définir dans le menu SUPERVISEUR.

	MU 7033 FR H FLEXICOMPT AUTONOME+	Page 6/20
C	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

Transfert des CRM :



1. Positionner la clé comme indiqué ci-dessous :

2. Appuyer simultanément sur RAZ+Select au moins pendant 2 secondes:



<u>ATTENTION</u> : L'appui non simultané sur ces 2 boutons poussoirs sélectionne le produit suivant. Vérifier le produit souhaité avant un nouveau dépotage.

3. Attendre la fin du transfert et l'affichage du message ci-dessous :



Les fichiers transférés sont au format '.csv'.

4. Retirer la clé

Pour le transfert des fichiers sur PC, voir §6.





4.2 Menu VISUALISATION

L'opérateur pourra accéder à différents menus et sous-menus en utilisant : BP3 pour sélectionner le menu, BP2 pour valider le menu ou la grandeur sélectionnée BP4 pour revenir au menu précédent.



Si les valeurs sont précédées par un affichage de tirets '------' ; cela signifie qu'elles ne sont pas garanties.

4.2.1 Sous-menu MESURAGE

Ce menu permet la relecture des données concernant le dernier mesurage.



4.2.2 Sous-menu TOTALISATEUR

Ce menu permet d'afficher les totalisateurs.



	MU 7033 FR H FLEXICOMPT AUTONOME+	Page 8/20
S	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

4.2.3 Sous-menu MEMORISATION

Ce menu permet de consulter le journal métrologique. La température, le volume converti (Vb) et la masse volumique (MV tF) sont affichées lorsque l'option température est activée.



Cela signifie qu'elles ne sont pas garanties

	MU 7033 FR H FLEXICOMPT AUTONOME+	Page 9/20
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	



4.3 Menu SUPERVISEUR



4.3.1 Sous-menu ETALONNAGE

Ce sous-menu permet de vérifier la précision de l'ensemble de mesurage lors de son étalonnage à l'aide d'une jauge.



4.3.2 Sous-menu SAISON

Ce sous-menu permet de sélectionner la saison pour le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver et vice versa.





4.3.3 Sous-menu PARAMETRES

Ce menu permet d'afficher tous les paramètres saisis en mode METROLOGIQUE.



	MU 7033 FR H	1
ALMA	FLEXICOMPT AUTONOME+	Page 11/20
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	Ū

4.3.4 Sous-menu MAINTENANCE

Ce menu permet d'afficher pour chacun des deux détecteurs de gaz le courant consommé en mA et le courant de référence mémorisé lors du passage en mode METROLOGIQUE, ainsi que la température du produit.



	MU 7033 FR H FLEXICOMPT AUTONOME+	Page 12/20
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	1 age 12/20

4.3.5 Sous-menu TRANSFERT – OPTION

Ce sous-menu est disponible avec l'option « Clé de Transfert des Données CTD+ ». Il permet de transférer sur la clé les paramètres saisis en mode METROLOGIQUE et les résultats de mesurage qui pourront être récupérés sur PC. Les fichiers transférés sont au format '.csv'. Pour le transfert des fichiers sur PC, voir §6.



NOTE : ne pas brancher le câble USB sur la clé pendant le transfert des données

	MU 7033 FR H FLEXICOMPT AUTONOME+	Page 13/20
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

4.4 Liste des défauts traités par le FLEXICOMPT AUTONOME+

En cas de défaut, l'UNI affiche le mot "ALArM" en bas de l'écran ainsi que le libellé du défaut sur l'afficheur en alternance avec la valeur de la grandeur affichée. L'opérateur acquitte le défaut en appuyant sur BP2 (même en coulage). A l'exception des défauts relatifs aux piles, les défauts persistants ne peuvent être acquittés.

A l'acquit d'un défaut, la valeur de la grandeur sélectionnée affichée en alternance avec "------" indique que les valeurs mesurées ne sont plus garanties.

ALARME	DEFAUT	
ProGrAM	CRC de la partie métrologique non conforme	
rAM	Echec contrôle RAM	
D	éfauts acquittables en mode METROLOGIQUE	
MEtro_	Défaut configuration	
COEFF_	Défaut de paramétrage des coefficients (incohérence entre certains paramètres)	
dAtE	Perte de la date	
dEbitS_	Défaut de paramétrage des débits (incohérence entre certains paramètres)	
FrEQ_	Défaut fréquence (incohérence entre certains paramètres)	
MEMoriS	Erreur d'écriture dans la mémoire	
Dé	fauts acquittables hors mode METROLOGIQUE	
dEF_MEM	Défaut intégrité mesurage : perte des données secourues concernant le dernier mesurage	
dEtEC_1	Défaut détecteur de gaz haut (DGh)	
dEtEC_2	Défaut détecteur de gaz bas (DGb)	
dEb_bAS	Débit inférieur au débit minimal paramétré	
deb_HAu	Débit supérieur au débit maximal paramétré	
Pd HAut	Débit supérieur à 20 m ³ /h alors que DGh est à l'état sec	
GAZ	DGh mouillé alors que DGb est sec	
doG	Défaut watch dog	
dEPASSE	Volume supérieur à 9 999 999 litres	
MESur_	Discordance entre les deux voies de comptage	
bobinE	Absence de l'émetteur d'impulsions	
dEF CoM	Défaut communication sur la liaison IRDA	
totAL	Défaut intégrité totalisateur	
AFFIC	Afficheur LCD en défaut	
SAtur	Saturation de la mémorisation sécurisée : plus de 99 mesurages effectués en une journée	
bAttEri	Batterie faible	
tEMPErA	Température inférieure à -20°C ou supérieure à 50°C	

	-	
	MU 7033 FR H	
ALMA	FLEXICOMPT AUTONOME+	Page 14/20
U	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

5 MODE METROLOGIQUE



Les paramètres de configuration ne sont modifiables qu'après basculement de l'interrupteur de configuration qui se trouve sur la carte électronique. Seul un personnel habilité peut modifier les paramètres. On sort du mode METROLOGIQUE à l'aide de l'interrupteur sur la carte. L'UNI est alors réinitialisé.



IMPORTANT

Le paramétrage doit être réalisé à l'abri des intempéries, hors mesurage, détecteurs de gaz à l'état sec (voir § 5.3).

	MU 7033 FR H FLEXICOMPT AUTONOME+	Page 15/20
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

5.1 Menus REFERENCE, MANCHETTE, COEFFICIENTS, MVTF

Les produits auxquels une correction doit être appliquée doivent être configurés en tant que Prod_2, Prod_3 et/ou Prod_5.



5.2 Menus DEBITS, VOLUMES



	MU 7033 FR H	
ALMA	FLEXICOMPT AUTONOME+	Page 16/20
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	-

5.3 <u>Menus TEMPERATURE, DETECTEURS DE GAZ, SEUILS, HORODATEUR,</u> <u>LIAISON MPLS</u>

L'étalonnage de la température (menu EtALon) peut être effectué soit sur deux points de mesure, soit sur un seul point de mesure.

Etalonnage à partir de la mesure de deux températures :

Procéder à l'étalonnage de la température à l'aide du simulateur de sonde PT100, en effectuant une mesure < à -20°C puis attendre 15 secondes et saisir la température. Faire la même chose pour une température > à +50°C.

Etalonnage à partir de la mesure d'une température :
On réalise une mesure de température dans la plage -20 à +50°C.



	MU 7033 FR H	
ALMA	FLEXICOMPT AUTONOME+	Page 17/20
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	C

6 TRANSFERT DES DONNEES SUR PC – OPTION

L'option « Clé de Transfert des Données CTD+ » permet le transfert des comptes-rendus de mesurage et des paramètres sur une clé, ce qui permet une exploitation des données sur PC après transfert via un câble USB.

------ Il est important de lire les instructions jusqu'à la fin du chapitre ------

Pour transférer les fichiers de la clé vers un PC, procéder comme suit :



- 1. Connecter le câble USB 2.0 sur la clé
- 2. Connecter le câble USB 2.0 sur le PC

Une diode rouge s'allume sur la clé pour indiquer qu'elle est détectée par le PC.

3. Accéder au répertoire de la clé (voir documentation du PC)

Les fichiers contenant les comptes-rendus de mesurage s'identifient par M0000123 où 123 est la référence du FLEXICOMPT AUTONOME+.

Les fichiers contenant les paramètres s'identifient par P0000123 où 123 est la référence du FLEXICOMPT AUTONOME+.



Il est recommandé de renommer les fichiers avant de les placer dans le répertoire destiné aux sauvegardes.

	MU 7033 FR H	
ALMA	FLEXICOMPT AUTONOME+	Page 18/20
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	-

	A1	• (*	f _x C	ompte rendu	des mesura	ges de l'UNI n°	0000002 le 1	3/04/2012 à 1	1:20							
1	A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	M	N	0	
1	Compte ren	u des mesur	ages de l'UN	n° 0000002 le	13/04/201	2 à 11:20										
2	Totalisateur	11072	L													
3	Totalisateur	11101	L													
4	Tension Pile	3.01	v	ко												
5 6	Quantième	Numéro du l	Date	Heure	Produit	Volume bru	Volume de l	Températur	Masse (Kg)	Défaut	DEF_MEM	DOG	DEPASSE	MESUR	DEB_BAS	DEE
7																
8	104	7	13/04/2012	11:20	SP98	689	691	12.4	504							
9	104	6	13/04/2012	11:17	SP98	406	407	12.1	297							
10	104	5	13/04/2012	11:15	SP-ETH	2001	2008	12.4	1465							
11	104	4	13/04/2012	11:11	SP-ETH	301	302	12.1	220							
12	104	3	13/04/2012	11:10	GAZOLE	1611	1615	12.2	1340							
13	104	2	13/04/2012	11:06	GAZOLE	3100	3107	12.2	2578							
14	104	1	13/04/2012	10:57	GAZOLE	2908	2915	12.3	2419							

Fichier M0000123

	A1	- (f_x	Paramètre	s UNI n°000	0002 le 13/
-	A	В	С	D	E	F
1	Paramètres	INI n°000000	2 le 13/04/2	012 à 11:20		
2	Version du la	438 v01.00.0)1			
3	Date du logio	23/03/2012				
4	Tension Pile	3.01	V			
5	N° de série d	1				
6	Coefficient K	5.71670	imp/L	Petit Débit Q	00.0	m3/h
7	Coefficient K	5.71670	imp/L	Grand Débit	00.0	m3/h
8	Correction vi	0				
9	Rcsmin (%)	0.00				
10	Rcsmax (%)	50.00				
11	Produit 1	GAZOLE		Masse Volum	830	Kg/m3
12	Produit 2	SP-ETH		Masse Volun	730	Kg/m3
13	Produit 3	SP98		Masse Volum	730	Kg/m3
14	Produit 4	FOD		Masse Volun	840	Kg/m3
15	Produit 5	AVGAS		Masse Volun	740	Kg/m3
16	Produit 6	JET		Masse Volun	780	Kg/m3
17	Produit 7	PROPANE		Masse Volun	0	Kg/m3
18	Produit 8	BUTANE		Masse Volun	0	Kg/m3
19	Produit 9	GPL		Masse Volun	0	Kg/m3
20	Débit minim	8	m3/h			
21	Débit maxim	80	m3/h			
22	Petit débit of	24	m3/h			
23	Quantité Mir	200	L			
24	Volume forfa	0	L			
25	Delai	0	L			
26	Classe d'exa	0.5				
27	Volume affic	Vm				
28	Température	15.0	°C			
29	Pente mesure	7.769698e-0	3			
30	Zéro mesure	89.432	Ohm			
31	Courant Refe	15.6	mA			
32	Courant Refe	14.3	mA			
33	Contrast LCD	38.00				
34	Association	Non				
35	Température	9.0	°C			
36	Température	35.0	°C			
14	PO0	00002-14H	39 / 🔁 /			

Fichier P0000123



PROCEDURE A SUIVRE POUR LE RETRAIT DE LA CLÉ :

• Pointer l'icône 🌌 et cliquer sur le bouton gauche de la souris





• Effectuer un clic droit sur « Retirer Périphérique de stockage de masse USB... »



CHOISIR ET CLIQUER SUR

• Attendre le message de confirmation et vérifier que la diode verte est éteinte. La clé est alors hors tension.

maintenant être enlevé du système en toute sé	urité.	
- Paint	<u>୍ରେ</u> ୫୍ର ୧	14

• Le câble USB peut être débranché du PC.

NOTE : suivant la version du système d'exploitation du PC, le retrait de la clé peut nécessiter la fermeture d'autres fichiers ouverts de même type.

Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr		MU 7033 FR H FLEXICOMPT AUTONOME+	Page 20/20
	C	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	