

Lecture de la version du logiciel d'un mesureur PROCES DATA PD340 MO VPE 01 MO REP 01

1 MATERIELS

- Un PC équipé de WINDOWS 10 et du logiciel PROCES DATA VIGO 5.9 (téléchargement disponible sur le site PROCES DATA dans la rubrique SOFTWARE / DOWNLOAD SOFTWARE & TOOLS => Téléchargez VIGO 5.9 inc. Visua I- Lien de téléchargement
- Un boitier interface USB P-NET PD3950
- Un câble 0,34 mm² fils torsadés (<100 mètres)

2 INSTALLATION DU LOGICIEL ET SELECTION DU PILOTE P-NET

- Lancer le fichier .EXE du logiciel VIGO et suivez toutes les étapes de l'installation.

- Une fois que le logiciel est installé, connecter le module USB P-NET au PC via le câble USB

- Attendre que Windows installe les pilotes de la base de données Windows update et que le message « matériel prêt à être utilisé » s'affiche.

- Aller dans le Gestionnaire de périphérique puis dans le sous-menu Ports (COM et LPT).

- Repérer sur quel port COM l'interface USB P-NET est connectée (vous pouvez débrancher et rebrancher le câble USB pour être sûr). Le nom d'origine est « Périphérique série USB »

- Faite un clic-droit / Mettre à jour le pilote / Parcourir mon poste de travail pour rechercher des pilotes => Nous voulons choisir le pilote de PROCES DATA pour l'interface USB, suivez les images ci -dessous :

	Comment voulez-vous rechercher les pilotes ?	
	→ Rechercher automatiquement les pilotes Windows recherche sur votre ordinateur le meilleur pilote disponible et l'installe sur votre appareil.	
	→ Parcourir mon poste de travail pour rechercher des pilotes Localises et installez un pilote manuellement.]
		Annuler
÷	Mettre à jour les pilotes - PD3950 USB to P-NET Interface (COM5) Rechercher des pilotes sur votre ordinateur Rechercher les pilotes à cet emplacement :	
÷	Mettre à jour les pilotes - P03950 USB to P-NET Interface (COM5) Rechercher des pilotes sur votre ordinateur Rechercher les pilotes à cet emplacement : CAVGEIDO UNZINVOSI DO DRAFAVOSI Percourir	
<i>←</i>	Mettre à jour les pilotes - PD3950 USB to P-NET Interface (COM5) Rechercher des pilotes sur votre ordinateur Rechercher les pilotes à cet emplacement : <u>ExVeniou INVCRIVO DIRVERVOE</u> Percouric. <u>O</u> Inclune les sous-dossiers	
¢	Mettre a jour les pilotes - PD3950 USB to P-NET Interface (COM5) Rechercher des pilotes sur votre ordinateur Rechercher les pilotes à cet emplacement :	tur us les pilotes



- Sélectionner le pilote « PD3950 USB to P-NET Interface » puis valider.
- Redémarrer le PC.
- Une fois que le PC a redémarré vérifiez sur le boitier interface USB l'état des voyants :
 - La led ON reste allumée fixe en vert
 - o La led LINK clignote en vert



3 CABLAGE PD3950 AU MESUREUR PD340

Utiliser le câble 0.34mm² x 3 fils torsadés : Le 3ème fil est à connecter à la borne "S". Le blindage du câble est connecté au verrou du câble dans le PD3950.

Le PD 340 est relié au PD3950 P-NET à l'aide de trois bornes dans la boîte terminale marqué S (13), B (14) et A (15).

Connecter les deux équipements en reliant les bornes A (du PD340) à la borne A (du PD3950), B à B et S à S.

Passez les câbles au travers le capot en retirant les bouchons en plastique :





Lecture de la version du logiciel d'un mesureur PROCES DATA PD340 MO VPE 01 MO REP 01

Après avoir réalisé le câblage, repositionner le capot sur le mesureur.

Branchement côté boitier interface USB P-NET PD3950 :



Sur la photo nous avons utilisé un câble de 4 fils, le 4^{ème} fil n'est donc pas connecté et le blindage du câble est relié à la borne S dans le PD3950.

Branchement côté PD340 :



4 CONFIGURATION DU LOGICIEL VIGO 5.9

- Lancer le logiciel VIGO 5.9

4.1 Configuration de WORKSPACE

- Cliquez sur l'onglet « **WORKSPACE** » en haut de la fenêtre.
- Dans le menu déroulant sélectionner « USB WORKSPACE »
- Dans la colonne ENABLE, cochez les cases « SAMPLE PROJECT » et « USB »
- Dans le menu déroulant « Default project » choisir « SampleProject », vous devez avoir la même configuration que l'image ci-dessous.
- Remarque : Il est possible que le menu déroulant « Default project » soit masqué. Tirez alors la fenêtre vers la droite ou mettez la fenêtre en plein écran.

- Wo	rkspace USB WorkSpace	
Ena	ojects ible Project	Only enabled projects will be
	SampleProject	shown in MIBView.
	GPRS	cannot be renamed or deleted in
	ГТ МЗ6	MIBE dit.
	MODBUSProject	- Default project:
	🔽 USB	SampleProject 💌
- Li	his PC \$ USB:This_PC vaded drivers -NET IP v2	

4.2 Configuration de l'interface USB / P-NET

- Aller dans l'onglet « MIB VIEW »
- Dérouler le dossier « USB » (symbole rouge/vert) puis déroulez le sous dossier « USB »
- Clic-droit sur la ligne « PD3950 USB to PNET Interface »
- Cliquer sur « Set P-NET Node Address », une nouvelle fenêtre va s'ouvrir
- Vérifier ce qui est renseigné dans la barre à gauche de la « MIB » => USB :USB. PD3950 USB to PNET Interface
- Dans la case « Serial Number » renseigner le numéro de série de l'interface USB PD3950 (ce numéro est sur l'étiquette avec un code barre, cf. photo ci-dessous) – Les caractères « PD » s'ajoutent automatiquement



- Dans la case « **Number of Masters** » renseigner le chiffre 1 car vous utilisez qu'un seul PD3950.
- Cliquer sur « Apply ».
- Il est possible que dans la case « node information » des inscriptions en rouge soit présentent.

🗑 Set P-NET Node Addr	· – 🗆 🗙			
File Help				
Node Identifier:				
USB:USB.PD3950 USB To PNET Interface MIB				
Serial Number	Number Of Masters			
20477031PD	1			
🙀 Remove	Apply			
Node information				
Error code: 1024 Error str : No Besnonse				

 Cliquer sur « Apply » et continuer de dérouler la procédure.

Lecture de la version du logiciel d'un mesureur PROCES DATA PD340 IN MAI 132 B MO VPE 01 MO REP 01

4.3 Configuration de la licence logicielle

La licence est liée au boitier interface USB / P-NET, celui-ci doit être connecté en USB au PC

- Pour activer la licence cliquer sur « Files / Licence / Licence serveur »
- Dans le menu déroulant « GET VIGO licence from », choisir « Licence serveur » :
- Dans la case « Licence serveur », choisir avec la case « MIB » => USB :USB. PD3950 USB to PNET Interface (Pour sélectionner ce chemin Dérouler le dossier « USB » (symbole rouge/vert) puis déroulez le sous dossier « USB » et double cliquez sur « PD3950 USB to PNET interface »
- Dans la case « User », choisir « 1 »
- Cliquer sur OK



5 <u>LECTURE DE VERSION DU LOGICIEL DU</u> <u>MESUREUR PD340</u>

5.1 Première méthode



- Dérouler le menu « SampleProject »
- Clic-droit sur « PD340_FlowTransmitter »
- Sélectionner « PD340 Config »
- Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, dans l'onglet
 « General » vous trouverez la version logicielle sous le nom « Program version »



 Dans l'onglet « Config » vous trouverez le numéro de série du PD340 sous le nom « MeterNumber »



5.2 Deuxième méthode

- Cocher la case « VALUE » en haut de la fenêtre



Lecture de la version du logiciel d'un mesureur PROCES DATA PD340



- Dans l'onglet « MIB VIEW », dérouler le menu « SampleProject »
- Dérouler le sous-menu « PD340_FlowTransmitter »
- Cliquer sur la rubrique « **PrgVers** », La version logicielle va apparaitre dans la barre « **VALUE** », dans cet exemple la version de soft est **701**