MANUEL D'UTILISATION

MU 7036 FR M

MICROCOMPT+ DE DEPOT

М	19/03/2020	Diverses évolutions fonctionnelles et améliorations Cod 10 à 12 [EDV548]	DSM	MV
L	22/06/2018	Mémorisation heures de début et de fin de mesurage et code injecteurs, PPM et volume en cas d'additivation et/ou de coloration [MDV606]	DSM	SH
		La mise à jour avec cette version provoque un défaut MEMO et la perte de tous les enregistrements précédents		
К	12/12/2017	Intégration mesure de densité [PJV144] Fonctionnalités MICROCOMPT+ connecté [PJV120]	DSM	SH
А	23/04/2010	Création du document	DSM	QL
Indice	Date	Nature des modifications	Rédacteur	Approbateur

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 1/81
Q	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	Ũ

SOMMAIRE

1	PRESE	NTAT	ION GENERALE ET FONCTIONNALITES	6	
	1.1 F	Prései	ntation générale	6	
	1.2 F	oncti	onnalités	6	
	1.3 [Descri	ption		
2	FONC	ONCTIONS CONNECTEES			
3	CONF	CONFIGURATION PARAMETRAGE ET ETALONNAGE			
<u>л</u>		ER I F	MICROCOMPT+ · MODE LITH ISATELIR		
7	A 1 (hora		11	
	4.1 (Linargo			
	4.2 r	Vienu			
	4.2.1	Visu	alisation du ou des totalisateurs		
	4.2.2	Con	sultation du journal metrologique		
	4.2.3	Con	sultation des paramètres du MICROCOMP1+		
	4.3 L	iste c	les alarmes pour chargement source API et chargement dôme	17	
5	PARA	METR	ER LE MICROCOMPT+ : MODE SUPERVISEUR	21	
	5.1 M	Menu	CALIBRATION/JAUGE	21	
	5.1.1	Sou	s-menu COMPTEUR		
	5.1.	1.1	Saisie étalonnage		
	5.1.	1.2	Linéarisation/Débit	22	
	5.1.2	Sou	s-menu ADDITIVATION	23	
	5.1.3	Sou	s-menu EMB	23	
	5.1.	3.1	EMB mélangeur	23	
	5.1.	3.2	EMB dénaturant métrologique	23	
	5.2 ľ	Menu	CONSIGNES	24	
	5.2.1	Sou	s-menu ADDITIVATION	25	
	5.2.	1.1	Configuration des injecteurs	25	
	a	a) T	ype d'injecteur	27	
	t) E	ntrée associée	27	
	C	:) N	lature du produit	27	
	C	4) F	Produit dénaturant	28	
	e	e) E	ntrée LSL	28	
	f) (Quantité de tranche	28	
	Ę	g) C	Quantité de rinçage	28	
	ł	n) V	/olume de dose	28	
	i) Libellé du produit				
	5.2.1.2 Configuration des taux				
	5.2.2 Sous-menu CONFIG. PRODUITS				
	5.2.	2.1	Libellé des produits	29	
	~		MU 7036 FR M		
		٩A	MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 2/81	
			Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	-	

	5.2.2	2.2	Liste des qualités	29
	5.2.2	2.3	Plage masse volumique	30
	5.2.3	Sous	-menu COMMUNICATION	30
	5.2.4	Sous	-menu INSTRUMENTATION	
5.2.4.1		4.1	DTQM	
5.2.4.2		4.2	Vanne analogique	
5.2.4.3 Séparateur gaz ALMA		Séparateur gaz ALMA		
	5.2.4	4.4	Purge gaz	
	5.2.5	Sous	-menu MELANGEUR	
	5.2.6	Sous	-menu VALEURS DE REPLI	
	5.3 N	Лепи	REGLAGE HEURE	33
	5.4 N	/lenu	LANGUE	33
	5.5 N	/lenu	ICOM MENUS	33
6	CONFI	GURE	R LE MICROCOMPT+ : MODE METROLOGIQUE	34
	6.1 N	Лепи	REFERENCE INDICATEUR	34
	6.2 N	Лепи	CONFIGURATION	34
	6.2.1	Sous	-menu UNITES ET PRECISIONS	
	6.2.3	1.1	Avec CONVERSION→NON	35
	6.2.3	1.2	Avec CONVERSION→OUI	
	6.2.2	Sous	-menu CONVERSION	39
	6.2.3	Sous	-menu INSTRUMENTATION	40
	6.2.3	3.1	Mémorisation	40
	6.2.3	3.2	Imprimeur IT2	40
	6.2.3	3.3	Anti-débordement	40
	6.2.3	3.4	DTQM	41
	6.2.3	3.5	Bras vapeur	41
	6.2.3	3.6	Bras connecté	41
	6.2.3	3.7	Retour VARC	41
	6.2.3	3.8	Colmatage	41
	6.2.3	3.9	Pression	
	6.2.4	Sous	s-menu COMMUNICATION	
	6.2.4	4.1	Mode	
	6.2.4	4.2	Paramètres	42
	а) S	ESAME II	
	b) P	ort de communication	
	6.2.5	Sous	-menu LOGIQUE	
	6.2.	5.1	Demande produit	
	6.2.	5.2	Coloration	
	6.2.5.3 Demande VARC			
	6.2.5.4 RAZ volume			
	6.2.	5.5	Debut de mesurage	
	6.2.	5.0		
ĺ		∕\ <i>/</i> -\		Page 3/81

ANNEXE 4 :	CODE	S	73
ANNEXE 3 :	TABLE	EAU UNITES SESAME II	72
ANNEXE 2 :	VISUA	ALISATION DES CARACTERES AUTORISES SUR L'AFFICHEUR DU MICROCOMPT+	71
ANNEXE 1:	PRESE		04
			сл
6.5 M	Menu F	REGLAGE DATE/HEURE	63
d) Va	anne anti-pollution	62
c	; cc	onsignes	61
b) Co	pefficient mesureur	61
a	a) M	ode dénaturant	61
6.4.	5.2	Fonction dénaturant	61
g	, ce z) M	ode de fonctionnement	60
f) Se	euils de gestion	60
e	e) Al	gorithme	60
d	, c. 1) T∿	vpe mélange	59
c c	;) (c	onsignes	59
h	n) Va		58
0. 4	3.1 a) Co	pefficient mesureur	58
6.4	5 1	Fonction mélangeur	58
0.4.4 6.4.5	Sous		57
0.4.3 6.4.4	Sous		57
6.4.2	Sous		56
6.4.1	Sous	-menu CONVERSION DE VOLUME	55
6.4 N	vienu E		55
0.5.	0.5		55
6.3	0.2 8 3	Etalonnage sortie analogique	54
6.3.	0.1 0 7	Consignes de dúbit	54 54
0.5.0	50US	Consignes de quantité	54
6.3.7	Sous		53
0.3.0 6.2.7	Sous		53
0.3.5	Sous	monu VANNE	52
6.3.4	Sous		51
6.3.3	Sous		50
6.3.2	Sous	-menu CONVERSION DE VOLUME	49
6.3.1	Sous	-menu COEFFICIENT MESUREUR	49
6.3 N	Menu E	ENSEMBLE DE MESURAGE EMA (PRINCIPAL)	49
0.2.8	Sous		48
6.2.7	Sous		48
6.2.6	Sous	-menu DUAL	47
6.2.	5.8	Anti mélange	47
6.2.	5.7	Anti-fraude	47

		MU 7036 FR M	
	\LMA	MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 4/81
0		Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	-

OCUMENTS A CONSULTER

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 5/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	_

1 PRESENTATION GENERALE ET FONCTIONNALITES

1.1 Présentation générale

Le MICROCOMPT+ de dépôt est un calculateur-indicateur électronique intégré dans un ensemble de mesurage destiné au mesurage des hydrocarbures lors des chargements des wagons et des camions citernes. Le chargement peut s'effectuer par le haut (chargement dôme) ou par le bas (chargement source API). Certains menus sont spécifiques au type de chargement, ils sont repérés « DOME » et « API » dans la suite du document.

Le MICROCOMPT+ de dépôt permet d'indiquer :

- Soit le volume dans les conditions de mesurage VM. Le pictogramme 'Vm' apparait à droite de l'afficheur,
- Soit le volume converti dans les conditions de base VBASE. Le pictogramme 'Vb' apparait à droite de l'afficheur,
- Soit la masse MASSE. Aucun pictogramme n'est alors affiché.

Les indications suivantes, utilisées dans le présent document, ont pour signification :

VM : Volume mesuré dans les conditions de mesure

VB : Volume dans les conditions de base (volume converti, généralement un V15)

- MVT : Masse volumique à température, en kg/m³
- MVREF : Masse volumique à une température de référence, en kg/m³
- CTL : Coefficient de conversion

L'affichage des menus permet de pré-visualiser les données configurées. Ci-dessous par exemple, XX correspond à la valeur préalablement configurée pour la conversion, c'est-à-dire OUI ou NON.

1.2 Fonctionnalités

Le MICROCOMPT+ de dépôt peut prendre en compte la température grâce à un capteur de type Pt100.

Il peut gérer un ou deux ensembles de mesurage pouvant fonctionner simultanément : EMA pour le produit principal et EMB pour le produit secondaire (en cas de mélange ou de dénaturation métrologique).

Le MICROCOMPT+ gère également l'additivation sollicitée lors d'un chargement par l'indication d'un numéro d'injecteur à utiliser. L'injection concerne un additif ou un colorant qui peut être dénaturant. La configuration des injecteurs est réalisée en mode METROLOGIQUE. La dénaturation peut être métrologique. L'additivation, la coloration et la dénaturation non métrologique sont utilisées sur les injecteurs 3 à 5. L'injecteur 5 n'est pas disponible en cas de gestion d'un densimètre en fréquence.

Les injecteurs peuvent être déportés sur un équipement externe appelé « ACDA ». L'ACDA est en communication avec le MICROCOMPT+ via un réseau MODBUS. Il est

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 6/81
U	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	Ū

alors possible de contrôler jusqu'à cinq injecteurs d'additivation dont certains sont configurés pour exploiter les injecteurs délocalisés sur l'ACDA (pour plus d'informations, consulter le manuel d'utilisation MU 7075, notamment dans le cas où sont réalisées des prédéterminations dont le volume d'additif est susceptible d'être supérieur à 65,536 litres).

Pour les applications « **DOME** » et « **API** », s'il y a dénaturation métrologique, elle peut être systématique ou optionnelle (le bras de chargement délivre le produit de base sans dénaturant ou avec un taux de dénaturant unique et réglementé).

Dans le cas de chargement de produit dénaturé/coloré, grâce à la gestion d'une vanne anti-pollution, le MICROCOMPT+ permet de s'affranchir des risques de pollution du produit de base par le produit injecté par le dénaturant quand l'injection n'est pas systématique (exemple : injection de colorant dans le GO pour obtenir du Gazole Non Routier GNR).

La fonctionnalité anti-mélange (cycle de rinçage interrompu et mesurage soldé après injection d'une qualité) ainsi que la fonctionnalité anti-fraude (présomption de coulage dans un nouveau compartiment) sont activables en mode METROLOGIQUE.

La fonctionnalité de conversion de volume est activable en mode METROLOGIQUE. Elle permet d'indiquer au MICROCOMPT+ la grandeur à utiliser pour l'affichage principal:

- Grandeur principale en volume aux conditions de mesurage (VM)
- Grandeur principale en volume aux conditions de base (VB)
- Grandeur principale en masse (MASSE)

La même grandeur principale est applicable pour EMA et EMB.

Les grandeurs secondaires sont visualisables pendant un coulage, en visualisation des totalisateurs ou en relecture du journal métrologique selon le format UNITES ET PRECISION configuré pour chaque ensemble de mesurage.

Configuration grandeur principale	Sans conversion	VM	VB	Masse
Grandeurs visualisées –	VM	VM, VB et	VB, VM et	Masse, VM
dans cet ordre	uniquement	Masse	Masse	et VB

Pour toutes les configurations qui ne sont pas avec conversion de volume, l'affichage principal est aux conditions de mesure, sans autre possibilité sauf à l'enrichir d'un pictogramme particulier : L, kg, m³ ou rien.

Un densimètre peut être configuré pour la mesure de densité de l'ensemble de mesurage EMA. Ce densimètre peut être en fréquence (configurable garanti/non garanti) ou analogique (non garanti). Il peut acquérir une densité à la température du mesurage ou une densité à la température de référence des densités.

Le MICROCOMPT+ gère un totalisateur sans remise à zéro pour chaque ensemble de mesurage géré (EMA et EMB) dans lesquels sont totalisées les grandeurs principales. Si la conversion est activée, deux autres totaliseurs sont disponibles pour les grandeurs secondaires.

Le MICROCOMPT+ peut également gérer, pour chaque injecteur, un totalisateur non métrologique en millilitres.

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 7/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	Ū

Ces totalisateurs permettent la mémorisation sécurisée des informations de mesurage et la relecture de ces informations.

Deux liaisons séries sont disponibles pour communiquer avec des équipements externes (superviseur, imprimante).

NOTA : Si le message UCONFIG EN COURS... apparaît sur le prompteur de l'afficheur LCD, cela signifie qu'un système communique avec le MICROCOMPT+ en télé configuration.

1.3 Description

Le MICROCOMPT+ est monté dans un coffret antidéflagrant (EJBA). Il dispose d'un afficheur :



🔻 Volume affiché

- Vm : volume à température

Vb : volume converti à la température de référence
 Unité du volume

 Identification de l'ensemble de mesurage (EMA principal ou EMB secondaire)

Sur le prompteur : Informations complémentaires

- Affichage de la qualité produit, en option

Il dispose de 3 boutons poussoirs :

Incrémenter le chiffre ou la lettre qui clignote Revenir à l'étape précédente Stopper un mesurage
Sélectionner un chiffre, une lettre ou un menu
Valider une entrée

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 8/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	0

Utiliser les clés RFID :

C Martin	Clé RFID bleue : Niveau1-Chauffeur Cette clé est associée à un et un seul MICROCOMPT+. Elle permet d'accéder au mode SUPERVISEUR
	Clé RFID verte : Niveau2-Gestionnaire
City	Plusieurs clés de ce type peuvent être associées à un même MICROCOMPT+. De même, une clé peut être associée à un ou plusieurs MICROCOMPT+.
	Elle permet d'accéder au mode SUPERVISEUR et donne accès à des paramètres qui permettent au Gestionnaire de configurer les possibilités pour le MICROCOMPT+ de communiquer avec son environnement extérieur. Les menus spécifiques sont encadrés en vert dans les pages de l'ANNEXE 1
	Clé RFID rouge : Niveau3-Maintenance
C. L. L.	Cette clé n'a pas besoin d'être associée au MICROCOMPT+. Elle permet d'accéder au mode SUPERVISEUR et donne accès à des paramètres qui permettent à la Maintenance de configurer les menus spécifiques. Ces menus sont encadrés en rouge dans les pages de l'ANNEXE 1

2 FONCTIONS CONNECTEES

La connexion sans fil permet au MICROCOMPT+ de communiquer avec une informatique embarquée ou avec un PC / tablette / terminal portable.

Les fonctions connectées du MICROCOMPT+ permettent d'assurer :

- ⇒ Le traitement des flux de données avec l'extérieur
- ⇒ La gestion des modules de communication ci-dessous
- ⇒ La mise à jour de l'applicatif, des tickets et des langues lorsque le MICROCOMPT+ est en mode METROLOGIQUE.

Les modules de communication sont :

- ⇒ Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz) OU Bluetooth Low Energy 4.1
- ⇒ GSM (2G, 3G, 4G) / GPS
- ⇒ RFID NFC permettant de lire une clé RFID pour activer le mode SUPERVISEUR
- ⇒ Ethernet Base 10/100

Le module GSM associé au système de navigation GPS autorise la géolocalisation de l'appareil. Il possède deux antennes positionnées en dehors du coffret MICROCOMPT.

Les trois LEDs tricolores présentes en façade indiquent l'état des connexions sans fil comme décrit dans le tableau ci-dessous :

	MU 7036 FR M	
	MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 9/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	-

LED de gauche : Bluetooth (Bleu) ou Wi-Fi (Cyan)	LED du centre : GSM / GPS	LED de droite : NFC (RFID)
 <u>Couleur fixe :</u> Bleu / Cyan : Connexion OK Rouge : En attente d'initialisation <u>Couleur clignotante :</u> Bleu / Cyan lent : En attente de connexion Bleu / Cyan rapide : Communication en cours Rouge : Erreur d'initialisation 	 <u>Couleur fixe :</u> Violet : En attente d'une connexion internet Blanc : Accès internet OK Rouge : En attente d'initialisation <u>Couleur clignotante :</u> Blanc : Transfert en cours Rouge une fois toutes les 2 secondes : Pas de coordonnées trouvées Vert une fois toutes les 2 secondes : GPS OK Rouge : Erreur d'initialisation 	 <u>Couleur clignotante :</u> Vert : Authentification correcte de la clé RFID Rouge : Erreur d'authentification de la clé RFID Vert/Rouge : Clé RFID non acceptée, mais authentification correcte

3 CONFIGURATION, PARAMETRAGE ET ETALONNAGE

CONFIGURATION : Mode METROLOGIQUE	PARAMETRAGE : Mode SUPERVISEUR menu ICOM MENUS	PARAMETRAGE, ETALONNAGE : Mode SUPERVISEUR
§ CONFIGURER LE MICROCOMPT+ : MODE METROLOGIQUE	§ ANNEXE 1	§ PARAMETRER LE MICROCOMPT+ : MODE SUPERVISEUR
Le MICROCOMPT+ doit être configuré lors de la mise en service et parfois lors des contrôles périodiques.	Le MICROCOMPT+ doit être paramétré avant toute utilisation et parfois lors des contrôles périodiques (menus spécifiques)	Le MICROCOMPT+ doit être paramétré avant toute utilisation La précision du MICROCOMPT+ doit être vérifiée périodiquement
Permet de définir tous les paramètres métrologiques et fonctionnels de l'appareil en tenant compte des caractéristiques physiques de l'équipement, de son instrumentation et de l'usage souhaité	Permet de définir ou de modifier les paramètres qui relèvent de l'exploitation courante de l'appareil, de personnaliser l'ensemble de mesurage. Avant la première utilisation de l'ensemble de mesurage, il faut renseigner les paramètres tels que : Additivation, produits, communication, instrumentation, choix de la langue d'affichage, connectivité	Permet de contrôler la précision des ensembles de mesurage EMA ou EMB ou des injecteurs. par une procédure semi-automatique de vérification et d'étalonnage du mesureur. Cette procédure est applicable sur l'un ou l'autre des ensembles de mesurage et prend en compte le dernier mesurage effectué sur cet ensemble. Après un déchargement dans une jauge, il permet de calculer l'erreur du mesureur en vue

	MU 7036 FR M	
	MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 10/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	0

		d'en ajuster le coefficient.
NOTA : seule une personne habilitée est autorisée à ôter le plomb	NOTA : seule une personne habilitée est autorisée à modifier les paramètres des menus spécifiques	NOTA : seule une personne habilitée est autorisée à modifier les paramètres ou à réaliser l'étalonnage
 Déplomber la coupelle Oter le scellement électronique 	- Poser la clé RFID à droite de l'afficheur	- Poser la clé RFID à droite de l'afficheur

4 UTILISER LE MICROCOMPT+ : MODE UTILISATEUR

C'est le mode normal d'utilisation de l'appareil en exploitation courante.



4.1 Chargement

Le MICROCOMPT+ autorise le chargement si tous les organes de chargement sont vus connectés et après prise en compte de l'autorisation donnée par le calculateur maître dans le cas d'un fonctionnement en mode GESTION. Les organes de chargement dépendent du type d'application et du type d'installation.

En cas de chargement **API**, les organes standards sont : la terre, le dispositif antidébordement, le bras vapeur, le bras produit, l'autorisation.

En cas de chargement **DOME**, les organes standards sont : la terre, l'orientation du bras, le bras baissé, la vanne homme mort, la présence du ticket, l'autorisation.

Lorsqu'un des organes (ou plusieurs) se déconnecte, le MICROCOMPT+ affiche l'alarme correspondante en alternance avec le volume déjà chargé. Pour acquitter ces défauts, il faut reconnecter les organes manquants et appuyer sur le bouton vert.

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 11/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	U U

1246 L 🛶	1246∟	→ 1246∟ —	→ 1246 L—	→ 000000 L →	1000 L 🔶	295
METTRE LA TERRE	METTRE LA SONDE API	COUPLER BRAS VAPEUR	>SAISIR PREDE	SAISIR LA PREDE	LANCER LE CHARGEMENT	CHARGEMENT EN COURS:
						←

En cours de mesurage, utiliser le bouton bleu MENU pour visualiser les grandeurs mesurées, celles-ci dépendent de la configuration de l'ensemble de mesurage.



Le retour à l'affichage normal est automatique : NE PAS APPUYER SUR LE BP ROUGE ARRET PENDANT LA SEQUENCE DE VISUALISATION POUR NE PAS INTERROMPRE LA LIVRAISON.

• Configuration avec EM1

BP BLEU MENU	BP VERT OK	Condition
Quantité EM1		
Débit instantané EM1 (grandeur principale)		
Température instantanée EM1		Avec température
Pression instantanée		Avec pression
	MVT instantanée	Avec densimètre en MVT
	MV de référence instantanée	Avec conversion
QUANTITE	VM EM1	
	VB EM1	
	Masse EM1	de conversion non nulle
	CTL EM1	

• Configuration DUAL et EM2 activé

BP BLEU MENU	BP VERT OK	Condition
Quantité EM1		Pas mélangeur aval
Quantité EM1 + EM2		Mélangeur aval
	Débit instantané EM1 + EM2	Mélangeur aval
DEBIT	Débit instantané EM1 (grandeur principale)	
	Débit instantané EM2 (grandeur secondaire)	
TEMPERATURE	Température instantanée EM1	Avec température EM1
	Température instantanée EM2	Avec température EM2
Pression instantanée		Avec pression
Taux de mélange		Dual en mélangeur

	MU 7036 FR M	
ALMA	MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 12/81
\checkmark	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

BP BLEU MENU	BP VERT OK	Condition
	MVT instantanée EM1	Avec conversion et densimètre en MVT
	MV de référence instantanée EM1	Avec conversion
	VM EM1	Avec conversion
	VB EM1	
	Masse EM1	de conversion et formule
QUANTITE	CTL EM1	
	MV de référence instantanée EM2	Avec conversion
	VM EM2	Avec conversion
	VB EM2	
	Masse EM2	de conversion et formule
	CTL EM2	

4.2 Menu VISUALISATION



4.2.1 Visualisation du ou des totalisateurs

Ce menu permet de visualiser le totalisateur de produit principal (EMA) et le totalisateur de produit secondaire (EMB).

Chaque ensemble de mesurage du MICROCOMPT+ possède un totalisateur dans la grandeur principale choisie et 2 autres totalisateurs dans les grandeurs secondaires si la conversion est activée.

Le format exact d'affichage des totalisateurs dépend de l'échelon d'affichage choisi en mode métrologique ainsi que le pictogramme (L, m3, kg ou rien).

L'utilisation des pictogrammes permet de distinguer l'origine du totalisateur présenté : EmA ou EmB ainsi que la grandeur Vm, Vb et rien pour les masses.



Si la fonction gestion et visualisation des sous totalisateurs 'produit' est active, on peut visualiser ensuite le cumul des mesurages non additivés suivi du cumul des mesurages ayant sollicités une injection de type dénaturant.

Si la fonction gestion et visualisation des totalisateurs d'additif est active, on peut également visualiser la valeur du totalisateur de l'injecteur.

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 13/81
U	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	5

4.2.2 Consultation du journal métrologique

Relecture de tous les résultats de mesurage mémorisés par le MICROCOMPT+. Au choix :

LISTE : Présentation des mesurages du plus récent au plus ancien, triés par quantième de l'année puis par numéro de mesurage,

SELECTION : Présentation d'un mesurage par saisie du quantième de l'année et du numéro du mesurage voulu

Selon la configuration de l'ensemble de mesurage, les informations ci-dessous peuvent être visualisées :

- Heure du début de mesurage
- Heure du solde du mesurage
- Identifiant de l'opération (si option retenue)
- Indication de la qualité (si option retenue)
- Volume de produit principal à t°C
- Température de produit principal (si option retenue)
- Volume de produit principal aux conditions de base (si option retenue)
- Masse volumique utilisée pour la conversion aux conditions de base du produit principal (si option retenue)
- Masse de produit principal (si option retenue)
- Taux de mélange objectif ou PPM (si option retenue)
- Volume de produit secondaire à t°C (si option retenue)
- Température de produit secondaire (si option retenue)
- Volume de produit secondaire aux conditions de base (si option retenue)
- Masse volumique utilisée pour la conversion aux conditions de base du produit secondaire (si option retenue)
- Masse de produit secondaire (si option retenue)
- O Numéro de l'injecteur d'additif
- O PPM additif : taux d'additivation pour 1000 échelons de produit principal (si injecteur additif ≠0)
- O Volume d'additif (si injecteur additif≠0)
- O Numéro de l'injecteur de colorant
- O PPM colorant : taux de coloration pour 1000 échelons de produit principal (si injecteur colorant≠0)
- Volume de colorant (si injecteur colorant≠0)

A titre d'exemple, les informations relatives au dernier mesurage effectué sont présentées ci-dessous :





	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 15/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	5

4.2.3 Consultation des paramètres du MICROCOMPT+

Les paramètres visualisés dépendent de la configuration du MICROCOMPT+ :

DEBORDEMENT : Valeurs affichées en cas de mémorisation d'une situation de débordement

REACTION DE VANNE : Paramètres de réaction de la vanne observés lors de la dernière séquence d'une mise hors débit (hors arrêt sur défaut)

DATE ET HEURE : Affichage de la date et de l'heure

TEMPERATURE : Affichage de la température instantanée du produit principal en °C (si prise en compte)

PRESSION : Affichage de la pression instantanée en bar (si prise en compte)

MASSE VOLUMIQUE : Affichage de la masse volumique instantanée en kg/m³ (si prise en compte). L'affichage dépend du type de densimètre utilisé.



	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 16/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

4.3 Liste des alarmes pour chargement source API et chargement dôme

L'état des connexions sans fil est indiqué par 3 LEDs tricolores : se reporter au tableau du §2.

API	AFFICHAGE	SIGNIFICATION	ACTION	
	ARRET DE CHARGEMENT	Interruption volontaire du chargement	Continuer ou finir le chargement	
	ARR ET D'URGENCE	Détection d'un arrêt d'urgence	Vérifier l'arrêt d'urgence	
	DEFAUT COMMUNICATION	Plus de communication réseau	Vérifier l'état sur le calculateur de gestion	
	DEFAUT ALIMENTATION	Coupure de l'alimentation pendant le chargement	Vérifier la cause de la coupure	
	DEFAUT SOUS DEBIT	Débit trop faible (inférieur à 15m ³ /h)	Vérifier les paramètres / Vérifier le circuit	
	DEFAUT DEBIT HAUT	Débit trop fort (supérieur au débit maximum)	Vérifier le circuit hydraulique (vanne, pomperie)	
	DEFAUT DEBIT NUL	Absence de débit produit principal	Vérifier la disposition du circuit hydraulique (vanne de sécurité)	
	DEFAUT MESURE	Problème de comptage avec le mesureur de produit principal	Vérifier le clignotement des voyants rouges de l'émetteur d'impulsions	
	DEFAUT DEBORD EMENT	Détection sur-remplissage du compartiment	Assécher la sonde mouillée ou solder le chargement	
	SOLD E OBLIGATO I RE	Obligation de solder le mesurage	Solder l'opération	
	PERTE AUTORISATION	Perte autorisation de chargement	Vérifier la cause sur le calculateur de gestion	
	DEFAUT TERRE	Perte de la terre	Vérifier le branchement effectif du dispositif de mise à la terre	
	DEFAUT BRAS VAPEUR	Perte du bras vapeur	Vérifier le branchement effectif du bras vapeur	
	DEFAUT TICKET	Absence de ticket dans l'imprimeur	Vérifier la présence et la position du ticket	
	DEFAUT SUR DTQM	Arrêt généré par le système DTQM	Régler l'anomalie sur le système DTQM/LR	
	DEFAUT FUITE DETECTE	Détection de comptage hors mesurage	Vérifier l'étanchéité de la vanne de chargement	
	DEF ECHAN TILLO NN AGE	Problème avec l'échantillonneur	Vérifier l'état de l'échantillonneur	
	SELECTION QUALITE	Absence de sélection du produit	Choisir le produit	
UR	CUVE VIDE	Produit indisponible (stockage vide)	Remplir le stockage de produit	
SATE	DEFAUT PRESENCE GAZ	Détection présence de gaz (circuit produit principal EMA)	Effectuer une purge (manuelle ou automatique)	
JTILI	DEF MESURE EMB	Problème de comptage avec le mesureur de produit secondaire	Vérifier le clignotement des voyants rouges de l'émetteur d'impulsions	
	DEBIT NUL EMB	Absence de débit produit secondaire	Vérifier la disposition du circuit hydraulique (vanne de sécurité)	
	DEFAUT TAUX MELANGE	Défaut de proportiométrie de dénaturant	Vérifier le taux de mélange configuré	
	DEFAUT FUITE EMB	Détection comptage hors injection produit secon daire	Vérifier la disposition du circuit hydraulique de dénaturant	
	DEFAUT MELANGEUR	Défaut avec l'électronique de dénaturation	Vérifier l'électronique de dénaturation	
	SOUS DEBIT EMB	Débit trop faible (< débit minimum configuré)	Vérifier le circuit hydraulique (vanne, clapet, filtre)	
	DEBIT HAUT EMB	Débit trop fort (> débit maximum configuré)	Vérifier le circuit hydraulique (vanne, pomperie)	
	DEFAUT GAZ EMB	Détection présence de gaz (circuit produit secondaire EMB)	Effectuer une purge (manuelle ou automatique)	
	DEFAUT GAZ MELANGEUR	Détection présence de gaz	Effectuer une purge (manuelle ou automatique)	
	CUVE DENATURANT VIDE	Dénaturant indisponible (stockage vide)	Remplir le stockage de dénaturant	
	COLORATION NULLE	Coloration nulle	Vérifier la disposition du circuit hydraulique	
	FUITE COLORANT	Détection comptage hors injection	d'additif	
	COLORATION <>	Taux de coloration insuffisant	Vérifier la disposition du circuit hydraulique	
	COLORATION <+++>	Taux de coloration trop élevé	a additif	
	ADDITIVATION NULLE	Additivation nulle	Vérifier la disposition du circuit hydraulique	
	FUITE ADD ITIF	Détection comptage hors injection		
	ADDITIVATION <>	Taux d'additivation insuffisant	Vérifier la disposition du circuit hydraulique	
	ADDITIVATION <+++>	Taux d'additivation trop élevé		
	DEFAUT ADDITIVATION	Problème avec l'électronique d'additivation	Vérifier l'électronique d'additivation	
	DEFAUT DOSAGE	Problème de dosage d'additif	Vérifier l'électronique d'additivation	

MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT

Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr

OALMA

API	AFFICHAGE	SIGNIFICATION	ACTION		
	DEFAUT ACDA	Problème avec l'ACDA	Vérifier l'électronique ACDA		
SATEUR	DEFAUT RINCAGE LIGNE	Cyde de rinçage non terminé par l'injecteur	Attendre la fin du cycle de rinçage. Défaut éventuellement bloquant si l'injecteur est de type dénaturant (cf config ANTI MELANGE)		
JTILIS	FUITE INJECT	Détection comptage hors injection sur l'injecteur XX	Vérifier la disposition du circuit hydraulique d'additif		
	DEFAUT JOURNAL	Remise à zéro du journal des événements	Acquitter le défaut, vérifier la date en mode superviseur (clé superviseur)		
	DEFAUT AFFICHEUR	Problème avec la carte afficheur	Si alarme persistante, remplacement de la carte afficheur		
	DEFAUT WATCHDOG	Défaut sur carte afficheur, alimentation ou AFSEC+	Si alarme persistante, remplacement de la carte défectueuse		
	PB CONVERSION VOLUME	Problème lors de la conversion du volume	Si alarme persistante, remplacement de la carte afficheur		
	PERTE TOTALISATEUR	Perte du totalisateur EMA	Remplacement de la pile de sauvegarde		
INAU	PERTE TOTAL EMB	Perte du totalisateur EMB	Remplacement de la pile de sauvegarde		
oql	DEFAUT TEMPERATURE	Mesure de température incorrecte EMA	Ci alarma paraistanta, diagnactique avec réportaux		
N BL	DEFAUT TEMPE EMB	Mesure de température incorrecte EMB	Si alarme persistance, diagnostique avec reparateur		
NC -	DEFAUT VAN NE	Mauvaise réaction de la vanne d'autor. EMA	Si alarme persistante, intervention sur la vanne		
R	DEFAUT VANNE EMB	Mauvaise réaction de la vanne d'autor. EMB	d'autorisation		
TEL	DEFAUT FILTRE	Encrassement du filtre	Nettoyer le pressostat et la ligne produit		
ARA	VANNE ANTI POLLUTION	Discordance entre l'état attendu et l'état réel de la vanne antipollution	Vérifier l'état de la vanne anti-pollution		
REP	DISCOR DANCE VARC	Discordance des retours de position de la VARC	Vérifier la configuration métrologique, interventio sur la VARC		
	DEF CONFIG INJECTEUR	Incohérence dans les paramètres métrologiques	Vérifier la cohérence des paramètres métrologique		
	DEF CONFIG COLORE	Incohérence dans les paramètres métrologiques	Vérifier la cohérence des paramètres métrologique		
	MV BASSE NON CONFORME	Mesure du densimètre inférieure à la valeur MV basse configurée en mode superviseur	Si alarme bloquante : solder la livraison		
	MV HAUTE NON CONFORME	Mesure du densimètre supérieure à la valeur MV haute configurée en mode superviseur	Si alarme non bloquante : valider		
	DEFAUT IMPRIMEUR <-> <+>	Problème avec imprimeur IT2	Si alarme persistante, intervention sur l'imprimeur		
	PERTE MEMOIRE <pile></pile>	Perte de la mémoire secourue	Remplacement de la pile de sauvegarde		
	PERTE MEMORISATION	Perte du journal métrologique	Entrer et sortir du mode METRO / Si alarme		
	DEFAUT COEFFICIENTS	Ecart entre coefficients PD/GD supérieur à 0,5%	Modification du coefficient petit débit (K1)		
	DEFAUT PROM	Perte de l'intégrité du logiciel ou du résident	Remplacement de la carte AFSEC+		
ц	DEFAUT RAM	Défaut de la mémoire secourue	Remplacement de la carte AFSEC+		
QUA	PERTE MEMOIRE EEPROM	Perte de la configuration métrologique	Remplacement de la carte AFSEC+		
BLO	SATURATION MEMOIRE	Saturation du journal métrologique	Remplacement de la carte AFSEC+		
R -	PERTE DATE ET HEURE	Perte de la date et de l'heure	Saisir la date et l'heure en mode métrologique		
ATEU	DEFAUT CARTE ALIM	Incohérence entre le logiciel et la version de carte alimentation	Lever l'incohérence		
AR/	DEFAUT DETECTEUR DE GAZ	Problème avec le détecteur de gaz EMA	Vérifier l'état du détecteur de gaz		
E P	DETECTEUR GAZ HAUT	Problème avec le détecteur en point haut	Vérifier l'état du détecteur de gaz		
R	DEFAUT DETECTEUR EMB	Problème avec le détecteur de gaz EMB	Vérifier l'état du détecteur de gaz		
	DEFAUT MASSE VOLUMIQUE MIN	Mesure du densimètre inférieure à la valeur MV min configurée en mode métrologique	Vérifier la configuration métrologique		
	DEFAUT MASSE VOLUMIQUE MAX	Mesure du densimètre supérieure à la valeur MV haute configurée en mode superviseur	Vérifier la configuration métrologique		
	PAS D'IMPULSION DENSIMETRE	Absence de réception d'impulsion du densimètre en fréquence	Vérifier le densimètre		
	DEFAUT VISCOSITE	Viscosité hors gamme	Vérifier la courbe dans menu métrologique		

MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT

Ø	03	AFFICHAGE	SIGNIFICATION	ACTION	
Ĺ		ARRET DE CHARGEMENT	Interruption volontaire du chargement	Continuer ou finir le chargement	
	Ī	ARRET D'URGENCE	Détection d'un arrêt d'urgence	Vérifier l'arrêt d'urgence	
		DEFAUT COMMUNICATION	Plus de communication réseau	Vérifier l'état sur le calculateur de gestion	
		DEFAUT ALIMENTATION	Coupure de l'alimentation pendant le chargement	Vérifier la cause de la coupure	
		DEFAUT SOUS DEBIT	Débit trop faible (inférieur à 15m ³ /h)	Vérifier les paramètres / Vérifier le circuit hydraulique (vanne, clapet, filtre)	
		DEFAUT DEBIT HAUT	Débit trop fort (supérieur au débit maximum)	Vérifier le circuit hydraulique (vanne, pomperie)	
		DEFAUT DEBIT NUL	Absence de débit produit principal	Vérifier la disposition du circuit hydraulique (vanne de sécurité)	
		DEFAUT MESURE	Problème de comptage avec le mesureur de produit principal	Vérifier le clignotement des voyants rouges de l'émetteur d'impulsions	
		DEFAUT DEBORDEMENT	Détection sur-remplissage du compartiment	Assécher la sonde mouillée ou solder le chargement	
		SOLD E OBLIGATO I RE	Obligation de solder le mesurage	Solder l'opération	
		PERTE AUTORISATION	Perte autorisation de chargement	Vérifier la cause sur le calculateur de gestion	
		DEFAUT TERRE	Perte de la terre	Vérifier le branchement effectif du dispositif de mise à la terre	
		DEFAUT TICKET	Absence de ticket dans l'imprimeur	Vérifier la présence et la position du ticket	
		DEFAUT POSITION BRAS	Bras de chargement levé	Vérifier la position du bras de chargement	
		DEFAUT ORIENTATION	Problème de détection de l'orientation du bras baissé	Vérifier la l'orientation du bras de chargement	
		ORIENTATION /2QUAIS	Problème de détection d'un bras orienté sur les 2 quais	Vérifier l'orientation du bras de chargement	
		SECURITE HOMME MORT	La vanne d'homme mort n'est pas connectée	Vérifier la vanne d'homme mort	
ATELIR		DEFAUT FUITE DETECTE	Détection de comptage hors mesurage	Vérifier l'étanchéité de la vanne de chargement	
	Š.	DEF ECHANTILLONNAGE	Problème avec l'échantillonneur	Vérifier l'état de l'échantillonneur	
		SELECTION QUALITE	Absence de sélection du produit	Choisir le produit	
-		CUVE VIDE	Produit indisponible (stockage vide)	Remplir le stockage de produit	
	5	DEFAUT PRESENCE GAZ	(circuit produit principal EMA)	Effectuer une purge (manuelle ou automatique)	
		DEF MESURE EMB	Problème de comptage avec le mesureur de produit secondaire	Verifier le clignotement des voyants rouges de l'émetteur d'impulsions	
	-	DEBIT NUL EMB	Absence de débit produit secondaire	Verifier la disposition du circuit hydraulique (vanne de sécurité)	
		DEFAUT TAUX MELANGE	Défaut de proportiométrie de dénaturant	Vérifier le taux de mélange con figur é	
		DEFAUT FUITE EMB	Detection comptage hors injection produit secondaire	Verifier la disposition du circuit hydraulique de dénaturant	
	-	DEFAUT MELANGEUR	Défaut avec l'électronique de dénaturation	Vérifier l'électronique de dénaturation	
		SOUS DEBIT EMB	Débit trop faible (< débit minimum configuré)	Verifier le circuit hydraulique (vanne, clapet, filtre)	
		DEBIT HAUT EMB	Débit trop fort (> débit maximum configuré)	Vérifier le circuit hydraulique (vanne, pomperie)	
	-	DEFAUT GAZ EMB	Détection présence de gaz (circuit produit secondaire EMB)	Effectuer une purge (manuelle ou automatique)	
		DEFAUT GAZ MELANGEUR	Détection présence de gaz	Effectuer une purge (manuelle ou automatique)	
		CUVE DENATURANT VIDE	Dénaturant indisponible (stockage vide)	Remplir le stockage de dénaturant	
	-	COLORATION NULLE	Coloration nulle	Vérifier la disposition du circuit hydraulique	
		FUITE COLORANT	Détection comptage hors injection	d addluf	
		COLORATION <>	Taux de coloration insuffisant	Vérifier la disposition du circuit hydraulique	
	-	COLORATION <+++>	l aux de coloration trop élevé	u auului	
				Vérifier la disposition du circuit hydraulique	
	-				
			Taux d'additivation insuffisant	Vérifier la disposition du circuit hydraulique	
	ł			Várifior l'álactronique d'additivation	
		DEFAULADDITIVATION	Probleme avec relectronique d'additivation	verifier relectronique d'additivation	

MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT

OALWA

Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr

p0%	AFFICHAGE	SIGNIFICATION	ACTION	
	DEFAUT DOSAGE	Problème de dosage d'additif	Vérifier l'électronique d'additivation	
R	DEFAUT ACDA	Problème avec l'ACDA (gestion déportée des injecteurs)	Vérifier l'électronique ACDA	
LISATEL	DEFAUT RINCAGE LIGNE	Cyde de rinçage non terminé par l'injecteur	Attendre la fin du cycle de rinçage. Défaut éventuellement bloquant si l'injecteur est de type dénaturant (cf config ANTI MELANGE)	
E	FUITE INJECT	Détection comptage hors injection sur l'injecteur XX	Vérifier la disposition du circuit hydraulique d'additif	
	DEFAUT JOURNAL	Remise à zéro du journal des événements	Acquitter le défaut, vérifier la date en mode superviseur (clé superviseur)	
	DEFAUT AFFICHEUR	Problème avec la carte afficheur	Si alarme persistante, remplacement de la carte afficheur	
	DEFAUT WATCHDOG	Défaut sur carte afficheur, alimentation ou AFSEC+	Si alarme persistante, remplacement de la carte défectueuse	
	PB CONVERSION VOLUME	Problème lors de la conversion du volume	Si alarme persistante, remplacement de la carte afficheur	
ANT	PERTE TOTALISATEUR	Perte du totalisateur EMA	Remplacement de la pile de sauvegarde	
) QU	PERTE TOTAL EMB	Perte du totalisateur EMB	Remplacement de la pile de sauvegarde	
I BLC	DEFAUT TEMPERATURE	Mesure de température incorrecte EMA	Si alarma parsistanta, diagnostigua avas réparatour	
No Z	DEFAUT TEMPE EMB	Mesure de température incorrecte EMB	Si alarme persistance, diagnostique avec reparateur	
Å	DEFAUT VAN NE	Mauvaise réaction de la vanne d'autor. EMA	Si alarme persistante, intervention sur la vanne	
	DEFAUT VANNE EMB	Mauvaise réaction de la vanne d'autor. EMB	d'autorisation	
F	DEFAUT FILTRE	Encrassement du filtre	Nettoyer le pressostat et la ligne produit	
EPAI	VANNE ANTI POLLUTION	Discordance entre l'état attendu et l'état réel de la vanne antipollution	Vérifier l'état de la vanne anti-pollution	
~	DEF CONFIG INJECTEUR	Incohérence dans les paramètres métrologiques	Vérifier la cohérence des paramètres métrologiques	
	DEF CONFIG COLORE	Incohérence dans les paramètres métrologiques	Vérifier la cohérence des paramètres métrologiques	
	MV BASSE NON CONFORME	Mesure du densimètre inférieure à la valeur MV basse configurée en mode superviseur	Si alarme bloquante : solder la livraison	
	MVHAUTE NON CONFORME	Mesure du densimètre supérieure à la valeur MV haute configurée en mode superviseur	Si alarme non bloquante : valider	
	DEFAUT IMPRIMEUR <-> <+>	Problème avec imprimeur IT2	Si alarme persistante, intervention sur l'imprimeur	
	PERTE MEMOIRE <pile></pile>	Perte de la mémoire secourue	Remplacement de la pile de sauvegarde	
	PERTE MEMORISATION	Perte du journal métrologique	Entrer et sortir du mode METRO / Si alarme persistante, remplacement de la pile de sauvegarde	
	DEFAUT COEFFICIENTS	Ecart entre coefficients PD/GD supérieur à 0,5%	Modification du coefficient petit débit (K1)	
	DEFAUT PROM	Perte de l'intégrité du logiciel ou du résident	Remplacement de la carte AFSEC+	
ANT	DEFAUT RAM	Défaut de la mémoire secourue	Remplacement de la carte AFSEC+	
l ng	PERTE MEMOIRE EEPROM	Perte de la configuration métrologique	Remplacement de la carte AFSEC+	
BLC	SATURATION MEMOIRE	Saturation du journal métrologique	Remplacement de la carte AFSEC+	
Ľ.	PERTE DATE ET HEURE	Perte de la date et de l'heure	Saisir la date et l'heure en mode métrologique	
ATEL	DEFAUT CARTE ALIM	Incohérence entre le logiciel et la version de carte alimentation	Lever l'incohérence	
AR	DEFAUT DETECTEUR DE GAZ	Problème avec le détecteur de gaz EMA	Vérifier l'état du détecteur de gaz	
E P	DETECTEUR GAZ HAUT	Problème avec le détecteur en point haut	Vérifier l'état du détecteur de gaz	
<u> </u>	DEFAUT DETECTEUR EMB	Problème avec le détecteur de gaz EMB	Vérifier l'état du détecteur de gaz	
	DEFAUT MASSE VOLUMIQUE MIN	Mesure du densimètre inférieure à la valeur MV min configurée en mode métrologique	Vérifier la configuration métrologique	
	DEFAUT MASSE VOLUMIQUE MAX	Mesure du densimètre supérieure à la valeur MV haute configurée en mode superviseur	Vérifier la configuration métrologique	
	PAS D'IMPULSION DENSIMETRE	Absence de réception d'impulsion du densimètre en fréquence	Vérifier le densimètre	
	DEFAUT VISCOSITE	Viscosité hors gamme	Vérifier la courbe dans menu métrologique	

 MU 7036 FR M
 MICROCOMPT+ DE DEPOT
 Page 20/81

 Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr
 Page 20/81

5 PARAMETRER LE MICROCOMPT+ : MODE SUPERVISEUR



⁽¹⁾ : Les sous-menus diffèrent selon le niveau d'accès autorisé : Niveau1-Chauffeur, Niveau2-Gestionnaire, Niveau3-Maintenance.

5.1 Menu CALIBRATION/JAUGE



La procédure d'étalonnage semi-automatique ne tient pas compte du choix de la grandeur principale et présente toujours le volume partiel du dernier mesurage aux conditions de mesurage (avec un chiffre supplémentaire de précision).

5.1.1 Sous-menu COMPTEUR

Ce menu permet de vérifier la précision de l'ensemble de mesurage EMA ou EMB en calculant l'erreur du mesureur et le coefficient corrigé. Une jauge doit être préalablement réalisée en mode d'exploitation.

Pour l'ensemble de mesurage EMA, il offre également la possibilité de linéariser la courbe sur 2 points de mesure.

Le volume de la jauge présenté est toujours un volume aux conditions de mesurage dans les unités d'affichage choisies (avec un chiffre après la virgule) – et ce, même si la fonction de conversion de volume est activée et que le volume converti est la grandeur principale.

SAISIE ETALONNAGE : Pour visualiser le détail du dernier mesurage sur l'un des ensembles de mesurage. Permet également d'appliquer un débit de consigne pour le prochain mesurage.

LINEARISATION/DEBIT : Pour visualiser et configurer les points de la correction en débit.

COMPTEUR SAISIE ETALONNAGE

5.1.1.1 Saisie étalonnage



La procédure de jaugeage est proposée pour les différents ensembles de mesurage : EMA (pour le produit principal), EMB (pour le produit secondaire).

	MU 7036 FR M	
	MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 21/81
U	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	Ū

Lorsque la configuration du mélange est en mode amont, la vanne de l'EMA est pilotée ouverte pendant la phase d'étalonnage de l'EMB seul. Il convient donc de fermer manuellement la vanne de produit principal avant d'effectuer la procédure de jauge dans cette configuration.

Procéder au remplissage de la jauge (mode UTILISATEUR) en grand ou petit débit avec ou sans prédétermination du volume.

Basculer en mode SUPERVISEUR, choisir 'CALIBRATION/JAUGE>COMPTEUR> SAISIE ETALONNAGE' et valider.

Saisir le volume de référence (lu sur la jauge et corrigé) puis valider. Sont affichés alors : l'erreur signée en % et le coefficient corrigé en fonction de l'erreur.

Si le débit affiché est modifié, le MICROCOMPT+ prend en compte la nouvelle valeur saisie pour l'appliquer comme nouvelle consigne <u>uniquement lors de la prédétermination suivante</u> ce qui permet de réaliser des jauges à un débit souhaité.



5.1.1.2 Linéarisation/Débit

La linéarisation est proposée à la fin d'une jauge pour toutes les configurations avec correction de la mesure en débit sur 2 points. Dans ce cas, le MICROCOMPT+ mémorise les débits et les coefficients étalonnés des mesurages pour définir les 2 points de correction en petit débit et en grand débit.

La procédure de linéarisation n'est proposée que pour le produit principal EMA. Une validation permet de visualiser ces points puis de les renseigner automatiquement après déplombage du MICROCOMPT+.

Pour linéariser la courbe, il faut :

- Remplir la jauge au débit d'utilisation (valeur supérieure ou égale à trois fois le débit minimal et inférieure au débit maximal l'ensemble de mesurage) et saisir le volume lu sur la jauge dans le menu 'CALIBRATION/JAUGE> COMPTEUR>SAISIE ETALONNAGE' comme décrit précédemment ;
- Remplir la jauge en petit débit (valeur comprise entre une fois et une fois et demi le débit minimal de l'ensemble de mesurage) et saisir également le volume lu sur la jauge dans le menu 'CALIBRATION>COMPTEUR>SAISIE ETALONNAGE';
- Choisir 'CALIBRATION/JAUGE>COMPTEUR >LINEARISARION/DEBIT' et valider. Il est alors possible de visualiser les valeurs des coefficients et des débits pour les deux essais effectués.

Les messages ci-dessous peuvent apparaître en cas d'échec de la procédure :

- TROP D'ECART K1/K2 : correction entre les 2 points supérieure à 0,5%
- DEBITS TROP PROCHES : le point du grand débit n'est pas entre 3 x débit min. et débit max.
- PETIT DEB HORS GAMME : le point du petit débit n'est pas entre le débit min et 1,5 x débit min.

	MU 7036 FR M	
	MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 22/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

- UNE SEULE JAUGE : le point en petit débit ou en grand débit n'est pas enregistré
- AUCUNE JAUGE VALIDE : ni le point en petit débit, ni le point en grand débit n'est configuré



5.1.2 Sous-menu ADDITIVATION

Ce menu permet d'étalonner les différents injecteurs sauf ceux de type MICRO-BLEND. En fin de procédure d'étalonnage, saisir le volume vrai pour corriger le coefficient de l'injecteur.



En fin de cycle, si le volume d'additif est non nul, l'appui sur BP1 permet la saisie du volume vrai pour afficher le coefficient d'additivation calculé. Un nouvel appui sur BP1 permet d'activer l'édition du coefficient (pour les injecteurs métrologiques, ce menu est inopérant).

Attention : Le menu de saisie propose par défaut le coefficient configuré, non pas celui qui est suggéré après l'étalonnage.

Nota : Pour les injecteurs issus d'une configuration métrologique (dénaturation métrologique via EMB sur l'injecteur #1 ou coloration systématique sur un injecteur dédié), cette procédure affiche le nouveau coefficient après étalonnage et propose de le mémoriser après un déplombage du MICROCOMPT+.

5.1.3 Sous-menu EMB

5.1.3.1 EMB mélangeur

Pour un ensemble de mesurage EMB de type mélangeur, utiliser le menu **PREDE JAUGEAGE** pour mettre en débit EMB seul.



- Saisir un volume de prédétermination de produit secondaire et valider par BP1
- L'appui sur BP1 termine la procédure en fin de coulage alors que BP3 annule la procédure.

5.1.3.2 EMB dénaturant métrologique

DEBIT LIBRE : Mettre l'ensemble de mesurage EMB en débit tant que le bouton BP1_OK est appuyé

PREDE JAUGEAGE : Mettre en débit l'ensemble de mesurage EMB seul

	MU 7036 FR M		
	MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 23/81	
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	C C	



Lors de l'apprentissage de l'ensemble de mesurage EMB en tant qu'injecteur de dénaturant métrologique, un déplombage du MICROCOMPT+ est nécessaire pour mémoriser le nouveau coefficient dans les paramètres métrologiques.



PHASE 1 : Mouillage de la jauge.

Dans le menu 'SUPERVISEUR>CALIBRATION/JAUGE>EMB (DENATURANT)> DEBIT LIBRE' : le bouton BP1 appuyé autorise le débit du dénaturant (au bout de 2 secondes). En le relâchant le débit s'arrête immédiatement.

 \rightarrow Technicien Bouton Poussoir : mise en débit libre pour mouiller la jauge.

PHASE 2 : Jaugeage.

Dans le Menu 'SUPERVISEUR>CALIBRATION/JAUGE>EMB (DENATURANT)> PREDE JAUGEAGE' : saisir le volume de prédétermination (Unité Litre ; échelon millilitre)

- → Technicien Bouton Poussoir : début d'une injection métrologique d'une dose de dénaturant détournée vers la jauge.
- → MICROCOMPT+ : arrêt automatique de l'injection
- → Technicien Bouton Poussoir : mesure du volume dans la jauge

PHASE 3 : Etalonnage.

Dans le menu 'SUPERVISEUR>CALIBRATION/JAUGE>COMPTEUR>SAISIE ETALONNAGE>SELECTIONNER L'EM' : choisir EMB, saisir le volume et l'erreur. Affichage du nouveau coefficient.

- → Technicien Bouton Poussoir : saisie du volume mesuré dans le MICROCOMPT+ et de l'erreur.
- → MICROCOMPT+ : calcul et affichage du nouveau coefficient.

PHASE 4 : Mémorisation du coefficient.

Dans le menu 'METRO> EMB (DENATURANT)>COEFFICIENT (IMP/L)' : saisir le nouveau coefficient.

→ Technicien Bouton Poussoir : saisie du coefficient.

5.2 Menu CONSIGNES





5.2.1 Sous-menu ADDITIVATION

Le menu d'additivation permet de configurer les injecteurs :

CONFIG. INJECTEURS : Configuration des différents injecteurs.

CONFIG TAUX : Configuration des paramètres généraux à l'additivation.

5.2.1.1 Configuration des injecteurs

Ce menu permet de configurer les injecteurs (un à cinq injecteurs si les options et les possibilités du matériel le permettent).

Les injecteurs 1 et 2 ne sont pas configurables si le MICROCOMPT+ est dual (EMB configuré). Seul le libellé du produit à injecter peut être modifié ; il est cependant possible de visualiser les paramètres configurés en mode METROLOGIQUE pour la dénaturation.

Les injecteurs 1 à 5 sont utilisés pour l'additivation, la coloration et la dénaturation non métrologique.

Les injecteurs 6 à 8 sont configurables en ACDA.

L'injecteur 5 n'est pas disponible lorsqu'un densimètre en fréquence est utilisé.



Dans le cas où la coloration est forcée (configuration METROLOGIQUE), les valeurs ne peuvent pas être modifiées. Le message DENATURANT METRO. ou COLORATION METRO. apparait.

Le message ACDA METRO apparait si on tente de modifier une des caractéristiques d'un injecteur associé à l'EMA ou l'EMB de l'ACDA. La configuration doit se faire directement sur l'indicateur ACDA.





	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 26/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

La table des combinaisons possibles pour la configuration des injecteurs :

Configuration	Métro : DUAL → OUI	Métro : DUAL→NON
Injecteur#1 Injecteur#2	Aucun	Aucun,ComptageDosage
Injecteur#3 Injecteur#4 Injecteur#5*	 Aucun, Comptage Dosage 	Aucun,ComptageDosage
Injecteur#6 Injecteur#7 Injecteur#8	ACDA	ACDA

*Injecteur#5 non disponible lorsqu'un densimètre est instrumenté.

a) Type d'injecteur

Choix du type d'injecteur :

COMPTAGE : Injecteur de type comptage (MIV ou PAM). Visualisation et saisie du coefficient de l'injecteur

DOSAGE : Injecteur de type doseur avec ou sans contrôle (GATE PACK, HYROLEC) et précision du nombre de coups de piston nécessaires pour injecter la dose pendant la tranche.

ACDA : Injecteur déporté sur l'ACDA. Si l'injecteur est métrologique, il ne peut être configuré que par les dialogues de configuration de l'ACDA.



b) Entrée associée

Choix de l'entrée (compteur ou contrôle) associée à l'injecteur ou choix de l'injecteur de l'ACDA associé à l'injecteur du MICROCOMPT+.



c) Nature du produit

Choix de la nature du produit injecté : additif ou colorant.

X/NATURE (XX) → NATURE→ADDITIE NATURE→COLORANT



d) Produit dénaturant

Permet de déclarer l'injection comme un dénaturant et renforce les contrôles (anti-fraude et anti-mélange). Un défaut provoque le solde du mesurage.



e) Entrée LSL

Sélection de l'entrée LSL associée à l'injecteur d'additif, de colorant ou de dénaturant.

f) Quantité de tranche

Permet de définir la quantité de tranche du produit principal : de 200 à 5000 litres de produit principal.



g) Quantité de rinçage

Permet de définir la quantité de rinçage en pourcent de la quantité de tranche (**entre 10 et 30%**). C'est la quantité de produit nécessaire après une injection pour que la ligne ne soit plus considérée comme « polluée ».



h) Volume de dose

Permet de définir le volume de dose d'additif ou de colorant (PPM pour l'injection) : volume de dose en mL pour des tranches de 1000L.



i) Libellé du produit

Définition du libellé du produit à injecter : repère de l'injecteur (6 caractères).

X/LIBELLE (XX) → X/LIBELLE→SANS

5.2.1.2 Configuration des taux

Définition des taux d'additivation minimal et maximal au-delà desquels une alarme est déclenchée.

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 28/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	



5.2.2 Sous-menu CONFIG. PRODUITS

LIBELLE PROD : Permet de saisir le libellé du produit affiché par le MICROCOMPT+ lorsque les conditions de pré-mesurage sont satisfaites.

LISTE DES QUALITES : Permet de configurer les composants (produit, additif, colorant) constituant les qualités disponibles.

PLAGE MASSE VOLUM. : Ce menu est disponible si l'option densimètre est activée en mode METROLOGIQUE : EMA>DENSIMETRE→OUI. Plage de densité pour contrôler la qualité chargée.



5.2.2.1 Libellé des produits

Libellé du produit (6 caractères). Affichage par défaut : AUCUN

LIBELLE PROD (XX) \longrightarrow LIBELLE PROD \rightarrow AUCUN

5.2.2.2 Liste des qualités

Ce menu est accessible lorsque le MICROCOMPT+ fonctionne en mode autonome (CONFIGURATION>COMMUNICATION>MODE→AUTONOME). Il donne la possibilité de configurer jusqu'à 8 qualités afin d'additiver et/ou de colorer le produit principal. Selon l'option configurée en mode METROLOGIQUE (CONFIGURATION>LOGIQUE> OPTIONS>OPTION→CODE 01), la qualité à charger peut être choisie au début de chaque mesurage ou déterminée automatiquement selon l'état des entrées d'autorisation.

Lorsque la qualité existe QUALITE→OUI, elle est définie comme suit :

(QUAL1)/CODE AUTO : Code correspondant à la combinaison d'états des entrées TOR pour la détermination automatique de la qualité. Dépend de la configuration métrologique usine et métrologique

(QUAL1)/LIBELLE : Nom de la qualité qui sera proposée au chauffeur pour son choix au début d'un mesurage. Nombre de caractères maximal : 6

(QUAL1)/MELANGEUR : En cas de mélange. Préciser le taux de mélange.

(QUAL1)/ADDITIF : En cas d'injection d'additif. Préciser :

- ADDITIF--INJECTEUR : Le numéro d'injecteur affecté. Saisir une valeur nulle pour 'pas d'additivation'
- ADDITIF--PPM : Le taux d'additivation pour 1000 échelons de produit principal.

(QUAL1)/COLORANT : En cas d'injection de colorant. Préciser :

	MU 7036 FR M	
	MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 29/81
U	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

- COLORANT--INJECTEUR : Le numéro d'injecteur affecté. Saisir une valeur nulle pour 'pas de coloration'
- COLORANT--PPM : Le taux de coloration pour 1000 échelons de produit principal.



5.2.2.3 Plage masse volumique

Si l'option densimètre est active (METRO>EMA>DENSIMETRE→OUI). Ce menu permet de configurer les valeurs limites fixées par l'exploitant pour assurer la fonction de contrôle de la qualité mesurée. L'unité de la masse volumique est le kg/m³.

MV BASSE : Saisir la valeur basse de la masse volumique en kg/m³.

MV HAUTE : Saisir la valeur haute de la masse volumique en kg/m³.

ALARME BLOQUANTE : Choisir un mode de fonctionnement avec alarme bloquante ou non.



5.2.3 Sous-menu COMMUNICATION

Ce menu propose de définir la configuration de la communication avec un calculateur maître. Il est possible de la réaliser en mode METROLOGIQUE et dans ce cas elle est prioritaire. Il se peut également qu'elle soit réalisée en mode SUPERVISEUR.

AUTONOME : Mode de fonctionnement autonome (gestion des sécurités) avec ou sans le contact d'autorisation nécessaire.

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 30/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	Ū

GESTION : Mode de fonctionnement avec calculateur; avec ou sans le contact d'autorisation nécessaire.

SEMI AUTONOME : Mode de fonctionnement autonome (gestion des sécurités) avec ou sans le contact d'autorisation nécessaire avec prise en compte de l'autorisation donnée par le calculateur si présent.



5.2.4 Sous-menu INSTRUMENTATION



5.2.4.1 DTQM

API. Permet de désactiver temporairement la prise en compte de l'entrée DTQM lors des cas de panne du système externe de scellement sur le poste de chargement. Le MICROCOMPT+ réactive automatiquement la gestion de l'entrée DTQM lorsqu'elle est à nouveau vue présente.



5.2.4.2 Vanne analogique

Ce menu permet de modifier certains paramètres pour le réglage de la vanne analogique 4-20mA si utilisée.

VANNE ANA-CYCLE : Temps de cycle en seconde qui ne doit pas être inférieur à 300ms. Valeur par défaut : 2s

VANNE ANA-DEBIT MAX : Valeur du débit maximal atteint lorsque la vanne est complètement ouverte

VANNE ANA-HYSTERESIS : Ecart maximum toléré entre la consigne de débit souhaitée et la valeur réelle du débit en m³/h

VANNE ANA-I MAX : Valeur maximale de variation possible en courant à chaque cycle (1mA par défaut).





5.2.4.3 Séparateur gaz ALMA

Ce menu permet de configurer une temporisation de filtrage, en secondes entre 0.0 et 9.9 secondes pour statuer sur l'état sec ou mouillé d'un des deux DG3001 utilisés aux points bas et haut d'un séparateur de gaz ALMA.



5.2.4.4 Purge gaz

Ce menu permet de configurer la temporisation maximale d'une séquence de purge gaz. Valeur comprise entre 1 et 120 secondes.



Le message PAS DE PURGE GAZ apparait si le système n'est pas pris en charge.

5.2.5 Sous-menu MELANGEUR

Lorsqu'un ensemble de mesurage secondaire est configuré comme mélangeur en mode METROLOGIQUE dont le taux peut être modifiable en mode SUPERVISEUR, ce menu propose la saisie du taux de mélange.

5.2.6 Sous-menu VALEURS DE REPLI

Pour chaque ensemble de mesurage EMA et EMB, ce menu permet de saisir les valeurs de repli pour la température et la masse volumique. Il est accessible si la conversion a été activée en mode METROLOGIQUE et dans le cas où un densimètre est instrumenté.



	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 32/81
Q	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	C

5.3 Menu REGLAGE HEURE

La date et l'heure sont réglées en mode METROLOGIQUE. Il est possible ici d'ajuster l'heure (plus ou moins 2 heures) dans la limite d'une fois par jour.

5.4 Menu LANGUE

Ce menu est disponible uniquement si un catalogue de traduction a été téléchargé dans le MICROCOMPT+.

5.5 Menu ICOM MENUS

Les sous-menus dépendent du niveau d'accès autorisé. L'ANNEXE 1 présente la totalité des sous-menus disponibles.

Positionner la clé RFID bleue Niveau1-Chauffeur pour visualiser les paramètres présentés ci-dessous :



	MU 7036 FR M	
	MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 33/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	U U

6 CONFIGURER LE MICROCOMPT+ : MODE METROLOGIQUE



Quel que soit le choix de la grandeur principale, certains paramètres à définir en mode métrologique sont en volume mesuré aux conditions de mesurage (VM) : la quantité minimale de livraison, les plages de débits, etc.

6.1 Menu REFERENCE INDICATEUR

Saisie d'une valeur numérique de 5 chiffres qui désigne le numéro de série du MICROCOMPT+ puis le numéro du bras puis saisie du numéro d'esclave. Ce dernier est utilisé avec l'outil µConfig qui permet d'effectuer la mise en service et/ou les opérations de maintenance.



6.2 Menu CONFIGURATION



6.2.1 Sous-menu UNITES ET PRECISIONS

Ce menu diffère selon que la conversion est active ou non. Lorsque l'option DUAL décrite au §6.2.6 est active, c'est-à-dire lorsque le MICROCOMPT+ gère deux



ensembles de mesurage (EMA et EMB), un menu spécifique est proposé permettant de sélectionner l'ensemble de mesurage avant la configuration des unités et précisions.

Ci-dessous format d'affichage ou de saisie des qua	ntités :
--	----------

Echelon et précision d'affichage	Quantité	Totalisateur
L, kg ou aucune	123456 + picto(*)	« 123456 / 789 » + picto(*)
L, kg ou aucune avec précision 10 ⁻¹	12345.6 + picto(*)	« 123456 / 789.0 » + picto(*)
L, kg ou aucune avec précision 10 ⁻²	1234.56+ picto(*)	« 123456 / 789.01_ » + picto(*)
L, kg ou aucune avec précision 10 ⁻³	123.456 + picto(*)	« 123456 / 789.012 » + picto(*)
Volume en m ³	123456 m ³	« 123456 / 789 » m³
Volume en m ³ avec précision 10 ⁻¹	12345.6 m ³	« 123456 / 789.0 » m³
Volume en m ³ avec précision 10 ⁻²	1234.56 m ³	« 123456 / 789.01_ » m³
Volume en m ³ avec précision 10 ⁻³	123.456 m ³	« 123456 / 789.123 » m³

(*) picto = L, kg ou rien selon configuration en mode métrologique

Toutefois il faut préciser que le MICROCOMPT+ ajuste automatiquement le masque de saisie et d'affichage des débits selon la valeur en cours de visualisation afin de permettre une édition de valeurs pouvant varier fortement.

Ainsi, pour modifier une valeur de débit très grande vers une très petite valeur ou inversement, il est parfois nécessaire de saisir et de valider une valeur intermédiaire qui permet au MICROCOMPT+ de modifier le format proposé lors de la saisie suivante.

Tableau pour les débits en échelon/minute :

Valeur du débit	Format de saisie proposé
0 – 66.5	12.345 L/min
66.6 et plus	12345 L/min

Tableau pour les débits en K-échelon/heure :

Valeur du débit	Format de saisie proposé
0 – 0.5	1.234 m³/h
0.6 - 6.5	12.34 m³/h
6.6 - 666.5	123.4 m³/h
666.6 et plus	12345 m³/h

6.2.1.1 Avec CONVERSION→NON

Dans le cas où sont configurés deux ensembles de mesurage, on commence par sélectionner l'ensemble de mesurage EMA ou EMB :

	MU 7036 FR M	
	MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 35/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	



La configuration des unités doit être réalisée pour chacun des deux ensembles de mesurage.

UNITE D'USAGE : Choisir l'unité et la précision de la quantité affichée et imprimée. On configure une 'quantité' générique qui peut être un volume (L ou m³), une masse (kg) ou sans unité. Si l'unité sélectionnée est le kg ou sans unité, le MICROCOMPT+ compte alors des échelons.

Par exemple si le MICROCOMPT+ doit être un compteur massique, il faut sélectionner l'unité kg avec sa précision, ou sans unité avec sa précision et apposer une étiquette près de l'afficheur pour faire apparaitre l'unité de masse « t » correspondant à la tonne.



UNITE DU DEBIT : Choisir l'unité du débit affiché et imprimé. Les unités du débit sont uniques pour chaque ensemble de mesurage et s'adaptent en fonction de la valeur affichée/éditée (en échelon/minute ou en kilo-échelon/heure) pour la précision effectivement affichée (entre 0 et 3 chiffres après la virgule selon la valeur à afficher).

Unité d'usage : L ou m³

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 36/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	


Unité d'usage : kg



tonnes/h, (le pictogramme tonne n'existe pas)

Unité d'usage : non définie



6.2.1.2 Avec CONVERSION→OUI

Ce menu permet de définir les unités pour les volumes puis pour les masses. Dans le cas où sont configurés deux ensembles de mesurage, on commence par sélectionner l'ensemble de mesurage EMA ou EMB :



La configuration des unités doit ensuite être réalisée pour chacun des deux ensembles de mesurage.

UNITE D'USAGE :

- CONFIG. VOLUME : Choisir l'unité et la précision du volume affiché et imprimé
- **CONFIG. MASSE** : Choisir l'unité et la précision de la masse affichée et imprimée.

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 37/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	



UNITE DU DEBIT : Choisir l'unité du débit affiché et imprimé. Les unités du débit sont uniques pour chaque ensemble de mesurage et s'adaptent en fonction de la valeur affichée/éditée [en échelon/minute ou en kilo-échelon/heure] pour la précision effectivement affichée (entre 0 et 3 chiffres après la virgule selon la valeur à afficher).

Unité d'usage volume : L ou m³

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 38/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	0

Unité d'usage volume : sans



6.2.2 Sous-menu CONVERSION

Ce menu permet de valider un fonctionnement avec ou sans la fonctionnalité de conversion des volumes mesurés aux conditions de base et du calcul de la masse.

CONVERSION (XX) → CONVERSION→NON

Un changement d'état entraine l'effacement du journal métrologique en provoquant un défaut 'PERTE MEMORISATION'.

Lorsque la conversion est activée les menus suivants doivent être renseignés. Les choix sont validés pour les deux ensembles de mesurage EMA et EMB :

AFFICHAGE : Choisir le type de quantité affichée (VM : Volume mesuré aux conditions de mesurage, VBASE : Volume converti aux conditions de base ou MASSE : masse)

TEMPERATURE DE BASE : Saisir la température de référence pour la conversion. Valeur par défaut : 15°C pour les conversions les plus courantes

TEMPERATURE MV REF: Saisir la température de référence pour les masses volumiques renseignées. Valeur par défaut : 15°C pour des masse volumiques à 15°C (MV15)



La modification de la valeur d'une des températures de référence entraine l'effacement du journal métrologique en provoquant un défaut 'PERTE MEMORISATION'.

Le choix de la formule de conversion se fait dans la configuration de chaque ensemble de mesurage.

CONVERSION > OUI AFFICHAGE (XX) AFFICHAGE > VM AFFICHAGE > VBASE AFFICHAGE > VBASE +15.0 °C +15.0 °C SAUSIR TEMP. DE BASE +15.0 °C +15.0 °C TEMPERATURE MV REF +15.0 °C TEMPERATURE MV REF

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 39/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

6.2.3 Sous-menu INSTRUMENTATION



6.2.3.1 Mémorisation

Choix d'un fonctionnement sans ou avec mémorisation. Si la mémorisation n'est pas activée, la visualisation du journal métrologique en mode chauffeur sera elle aussi désactivé.

MEMORISATION (XX) → MEMORISATION → NON MEMORISATION → OUI

6.2.3.2 Imprimeur IT2

Choix d'un fonctionnement sans ou avec imprimeur de ticket IT2. En l'absence de ce type d'imprimeur, préciser s'il existe un autre dispositif d'impression de ticket.

6.2.3.3 Anti-débordement Gestion d'une sonde anti-débordement (TOR ou DG3001). DEBORDEMENT (XX) → DEBORDEMENT→T.O.R DEBORDEMENT→DG3001 → DG3001→SEC DEBORDEMENT→AUCUN

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 40/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

6.2.3.4 DTQM

API. Choix d'un fonctionnement sans ou avec DTQM.

Il existe un menu en mode SUPERVISEUR qui désactive cette entrée en cas de panne du système de scellement DTQM.

DTQM/LR→NON DTQM/LR→OUI

6.2.3.5 Bras vapeur
API. Gestion d'un bras vapeur.
BRAS VAPEUR (XX) → BRAS VAPEUR → NON

6.2.3.6 Bras connecté

API. Gestion d'un contact de raccordement du bras de chargement au camion.



6.2.3.7 Retour VARC

API. Ce menu permet de configurer l'instrumentation du retour VARC :

CTRLE OUVRE : Instrumentation de l'entrée retour VARC ouvert.

CTRLE FERME : Instrumentation de l'entrée retour VARC fermé.

TEMPORISATION : Gestion de la discordance de position. Valeur nulle pour désactiver la gestion discordance. La valeur saisie correspond à la durée maximale, en secondes, avant déclenchement d'un défaut.



6.2.3.8 Colmatage

S'il est activé, ce menu permet de contrôler l'encrassement du filtre de colmatage.

COLMATAGE (XX) COLMATAGE→NON COLMATAGE→OU

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 41/81
U	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	5

6.2.3.9 Pression

S'il est activé, ce menu permet d'étalonner un capteur de pression sur 2 points de mesure au minimum. Saisir la valeur en bar. La pression mesurée peut être visualisée en cours de chargement en mode UTILISATEUR.

6.2.4 Sous-menu COMMUNICATION

Ce menu propose la configuration de la communication avec un calculateur maître.

6.2.4.1 Mode

Mode de communication avec le calculateur maître :

SUPERVISEUR : Le choix sera fait en mode SUPERVISEUR

AUTONOME : Mode de fonctionnement autonome (gestion des sécurités) avec ou sans le contact d'autorisation nécessaire.

GESTION : Mode de fonctionnement avec calculateur; avec ou sans le contact d'autorisation nécessaire.

SEMI AUTONOME : Mode de fonctionnement autonome (gestion des sécurités) avec ou sans le contact d'autorisation nécessaire avec prise en compte de l'autorisation donnée par le calculateur si présent.



6.2.4.2 Paramètres

a) SESAME II

Définition du protocole de communication SESAME II :

NOMBRE D'INJECTEURS : Choix du protocole SESAME II avec 8 injecteurs (la possibilité d'utiliser le protocole avec 3 injecteurs est conservée pour les systèmes plus anciens).

Le menu SUPERVISEUR>CONSIGNES>ADDITIVATION>CONFIG. INJECTEURS permet de paramétrer le nombre d'injecteurs gérés par le MICROCOMPT+.

BON D'ENLEVEMENT : Choix du fonctionnement avec bon d'enlèvement (BE) ou non (multi-clients). Si BON D'ENLEVEMENT→OUI, il faut préciser si le mode d'affichage sur le MICROCOMPT+ est simple (N° client et N° injecteurs éventuels) ou étendu (informations supplémentaires: libellés produit, additif, colorant, dénaturant et les taux)

MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 42/81
Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

NOMBRE DE BITS : Choix du protocole SESAME II avec codage du volume sur 16 ou 32 bits

ACQUIT : Choix d'acquit des alarmes concernant les défauts majeurs :

- DISTANCE : A distance par le calculateur
- LOCAL : Localement sur le MICROCOMPT+



b) Port de communication

Le MICROCOMPT+ propose plusieurs ports de communication pour l'utilisateur :

COM1 : Port de type RS485. La configuration de COM1 peut être ignorée si la configuration des injecteurs indique l'utilisation de COM1 pour la gestion d'un additiveur de type IAC Micro-Blend, d'une imprimante ticket ou d'un débitmètre massique (configurations usine particulières)

COM2 : Port de type RS485

Tous les protocoles sont sur une base MODBUS qui utilise le numéro d'esclave configuré après la référence du MICROCOMPT+. Plusieurs protocoles peuvent donc être configurés pour une même liaison. Configuration des protocoles :

SESAME II : Communication par un protocole SESAME II. Réseau d'autorisation et de relevé sécurisé des opérations

J METRO : Communication par un protocole journal métrologique permettant de récupérer les enregistrements de chargement par un calculateur

PCC : Relecture du journal métrologique avec extension enregistreur PCC

UCONFIG : Communication par un protocole Micro-configuration permettant de transférer la configuration du MICROCOMPT+ vers ou à partir d'un calculateur

J BLEND : Journal des débits du mélangeur pour la dernière opération

ACDA : Extension des possibilités d'injection par un système externe ACDA

SESAME II+DATA : Extension au protocole SESAME II pour les données complémentaires.

	MU 7036 FR M	
	MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 43/81
U	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	



6.2.5 Sous-menu LOGIQUE





Permet de configurer la demande produit.

MESURE : Demande produit activée pendant toute la durée du mesurage

COULAGE : Demande produit activée pour la phase de mise en débit uniquement. Une temporisation de 5 secondes permet de patienter jusqu'au démarrage de la pompe.

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 44/81
U	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	C C



6.2.5.2 Coloration

COLORATION (XX)

Permet d'activer ou non la coloration systématique non métrologique.

COLORATION →NON COLORATION →FORCE

En cas de coloration forcée, sélectionner le type d'additiveur : ACDA ou COMPTAGE, puis configurer les paramètres :

CHOIX INJECTEUR : Choix de l'injecteur à configurer en injecteur de colorant systématique

ENTREE ASSOCIEE : Entrée de comptage des impulsions émises par l'injecteur Les six paramètres ci-dessous sont sans objet si l'ACDA est métrologique :

COEFF (IMP/L) : Coefficient de l'injecteur en impulsions/litre

QUANTITE DE TRANCHE : Permet de définir la quantité d'une tranche d'injection suivant l'unité d'usage

RINCAGE (% TRANCHE) : Permet de définir la quantité de rinçage en pourcentage de la quantité de tranche

DOSE (PPM) : Concentration de produit injecté dans le produit principal (en ppm). Equivalent à la dose injectée en ml pour 1000 échelons de produit

TAUX MINI (POURCENT) : Taux minimal avant activation du défaut de souscoloration

TAUX MAXI (POURCENT) : Taux maximal avant activation du défaut de surcoloration



	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 45/81
Q	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	Ū

6.2.5.3 Demande VARC

Permet de configurer la sortie VARC en déclenchement de la vanne de sécurité ou en information défaut.

DEMANDE VARC (XX) DEMANDE VARC→VARC DEMANDE VARC→ALARME DEMANDE VARC→AUCUN

6.2.5.4 RAZ volume

API. Permet de configurer la remise à zéro du compteur partiel du MICROCOMPT+.

MESURE : Remise à zéro sur solde du mesurage

TICK+API : Remise à zéro sur retrait des organes de chargement

AUTOR : Remise à zéro sur perte contact autorisation.

RAZ VOLUME (XX) -RAZ VOLUME→MESURE RAZ VOLUME→TICK+API RAZ VOLUME→AUTOR

6.2.5.5 Début de mesurage

Ce menu permet de définir le fonctionnement du MICROCOMPT+ avant de procéder à un mesurage.

ID OPERATION : Configuration pour saisie d'un numéro d'identification pour l'opération avec masque de saisie*. Il définit le format des données afin de limiter les erreurs de saisie. Détermination du format du numéro que le chauffeur saisit au début du chargement : si le masque est configuré à '39999', la valeur à saisir en mode UTILISATEUR ne pourra pas dépasser 40000

PREDE : Configuration pour saisie d'une prédétermination avec masque de saisie*. Il définit le format des données afin de limiter les erreurs de saisie. Choix de l'unité puis saisie du volume prédéterminé. **Note** : l'échelon et la précision proposés ici dépendent des choix effectués dans le menu de configuration pour les unités de l'ensemble de mesurage EMA : CONFIGURATION>UNITES ET PRECISIONS>EMA et ne peuvent pas être inférieurs à ceux-ci

MESURAGE : Mode de passage en mesurage **COULAGE** : Mode de passage en coulage





6.2.5.6 Options

Code de configuration des options du MICROCOMPT+ (voir en ANNEXE 3).



6.2.5.7 Anti-fraude

Ce menu permet d'activer ou non les injections supplémentaires de dénaturant dans les cas de présomption de changement de compartiment.

ANTI FRAUDE (XX) ANTI FRAUDE → NON ANTI FRAUDE → OUL

6.2.5.8 Anti mélange

Ce menu permet d'activer ou non le contrôle et l'apparition d'un défaut de rinçage de la ligne au début d'un mesurage.



6.2.6 Sous-menu DUAL

Ce menu permet d'activer la présence d'un ensemble de mesurage secondaire EMB disponible pour le mélange ou la dénaturation métrologique.



Un changement d'état entraine l'effacement du journal métrologique en provoquant un défaut 'PERTE MEMORISATION'.

MU 7036 FR M	
MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 47/81
Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	·



6.2.7 Sous-menu EMA ACDA

Ce menu permet d'activer un ensemble de mesurage d'injection supplémentaire, déporté sur l'ACDA en EMA et de lui affecter un mode de dénaturation qui peut être systématique en choisissant **SYSTEM** ou optionnelle en choisissant **OPTION**. Saisir ensuite le numéro de l'injecteur.



6.2.8 Sous-menu EMB ACDA

Ce menu permet d'activer un ensemble de mesurage d'injection supplémentaire, déporté sur l'ACDA en EMB et de lui affecter un mode de dénaturation qui peut être systématique en choisissant **SYSTEM** ou optionnelle en choisissant **OPTION**. Saisir ensuite le numéro de l'injecteur.



	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 48/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	-

6.3 Menu ENSEMBLE DE MESURAGE EMA (PRINCIPAL)



6.3.1 Sous-menu COEFFICIENT MESUREUR

Ce menu permet de saisir le coefficient du mesureur de l'ensemble de mesurage en impulsions/litre.

COEFFICIENT PD (K1) : Coefficient à appliquer en petit débit (impulsions/litre)

PETIT DEBIT/K1 (Q1) : Petit débit de référence (m³/h)

COEFFICIENT GD (K2) : Coefficient à appliquer au débit d'utilisation (impulsions/litre) **GRAND DEBIT/K2 (Q2)** : Débit d'utilisation de référence (m³/h)



6.3.2 Sous-menu CONVERSION DE VOLUME

Ce menu est disponible lorsque la conversion est active. Choix de la formule de conversion. La liste de toutes les formules (ou tables) de conversion connues du MICROCOMPT+ est proposée.

Le choix de la formule de conversion entraîne une définition implicite des plages de températures et de densités valides pour garantir le résultat de la conversion.

Un changement de formule de conversion entraine l'effacement du journal métrologique en provoquant un défaut 'PERTE MEMORISATION'.

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 49/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	



Choix de la table de conversion selon produit utilisé :

Formule de conversion	Produit
API54A	Produits bruts
API54B	Produits raffinés
GPL	GPL et bitume
EN14214	Composant biodiesel d'un mélange de carburants
ETH15	Ethanol à 15°C
ETH20	Ethanol à 20°C
EMHV	Esters méthyliques d'huiles végétales
ETBE	Ether éthyle tertiobutyle
VBASE=0	Pas de conversion : Le volume aux conditions de
	base n'est pas calculé

6.3.3 Sous-menu DENSIMETRE

Ce menu permet d'activer le fonctionnement avec un densimètre. L'unité de la masse volumique est le kg/m³.

Quand l'option est activée, les paramètres du densimètre doivent être configurés :

TEMP (REF) : Si la conversion n'est pas active (CONVERSION \rightarrow NON), la température de référence correspond à la température instantanée. Si la conversion est active (CONVERSION \rightarrow OUI), la température de référence correspond soit à la température instantanée, choisir alors TEMP (REF) \rightarrow INSTANT, ou à la température de référence des densités, choisir alors >T REF. MV.

ENTREE : Configuration du densimètre selon son type : fréquence ou analogique.

- Si densimètre en fréquence, il faut alors renseigner les 3 coefficients K0, K1 et K2, selon la norme NF M08-16
- Si densimètre analogique, il faut alors étalonner le densimètre en saisissant au moins 2 valeurs distinctes.

PLAGE MASSE VOLUM. : Saisir les valeurs minimale et maximale pour les masses volumiques au-delà desquelles une alarme bloquante est déclarée.

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 50/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	C C

USAGE :

 METROLOGIQUE : Indique si la grandeur de la masse volumique acquise et par conséquent, toutes les valeurs qui découlent de cette mesure sont garanties ou non.

Attention : Le densimètre analogique ne peut pas être configuré comme métrologique

• ACQUISITION : Indique si la valeur de la masse volumique est fixée au début d'un mesurage ou si elle est acquise continument pendant tout le mesurage.



6.3.4 Sous-menu TEMPERATURE

Ce menu permet d'activer ou non la prise en compte d'une sonde de température pour EMA. En fonctionnement avec sonde, on peut :

- Etalonner la courbe,
- O Définir la température minimale en dessous de laquelle on déclare une alarme,
- O Définir une température maximale au-dessus de laquelle on déclare une alarme,
- Et choisir un mode de fonctionnement avec alarme bloquante ou non.





6.3.5 Sous-menu DETECTEUR DE GAZ

Ce menu permet de sélectionner le type de séparateur de gaz utilisé :

SEPARATEUR ALMA : Vérifier l'état des détecteurs de gaz du séparateur ALMA SGA 80 ou SGA 150. Possibilité de configurer un détecteur petit débit en entrée TOR

- GAZ BAS : Détecteur de gaz au point bas du séparateur. Vérifier que le détecteur de gaz est sec et valider
- GAZ HAUT : Détecteur de gaz au point haut du séparateur. Vérifier que le détecteur de gaz est sec et valider
- DETECT GAZ PD : Configuration d'un détecteur petit débit en entrée TOR.

INTERRUPTIBLE : Sélectionner le type des détecteurs de gaz dont le séparateur est équipé et indiquer s'il dispose un dispositif de purge.

- DETECT. GAZ : Choix du type de détecteur de gaz au point bas du séparateur. Lorsque ce détecteur indique qu'il est en position 'sec', le MICROCOMPT+ stoppe le comptage.
 - AUCUN : Pas de détecteur de gaz
 - SATAM : Détecteur de type tout ou rien
 - DG3000 : Détecteur analogique sans apprentissage
 - **DG3001** : Détecteur analogique avec apprentissage. Vérifier que le détecteur de gaz est sec et valider.
- DETECT. GAZ PD : Détecteur de gaz au point haut du séparateur. Lorsque ce détecteur indique qu'il est en position 'sec', le MICROCOMPT+ passe en petit débit afin de faire remonter le niveau de liquide dans le séparateur. Choix : idem ci-dessus
- **PURGE GAZ** : Présence ou non d'un dispositif de purge. La purge est effectuée lors de l'acquit de l'alarme associée à la détection de gaz.





6.3.6 Sous-menu VANNE

Choix du type de vanne utilisée :

HYDRAULIQUE : Une vanne hydraulique type BRODIE, BROOKS ou EMERSON (incrémentale)

PNEUMATIQUE : Une vanne pneumatique type CAMFLEX (incrémentale)

ANALOGIQUE : Une vanne analogique

AUCUN : aucune

MONO DEBIT : Une vanne type électrovanne (TOR sans gestion de débit) **BI-DEBIT** : Une vanne type SATAM (TOR avec gestion de deux débits)



6.3.7 Sous-menu RECOPIE IMPULSIONS



Recopie de la quantité partielle mesurée par EMA.

Saisir le nombre d'impulsions que le MICROCOMPT+ doit générer à chaque unité comptée dans le totalisateur (si valeur nulle, pas de recopie). Par exemple selon l'unité d'usage principale configurée :



Nota : Saisir une valeur négative indique que la recopie n'est faite que sur une seule voie et que la seconde voie est à l'image de la situation : en ou hors coulage.

6.3.8 Sous-menu CONSIGNES

6.3.8.1 Consignes de quantité

QUANTITE FORFAITAIRE : Quantité forfaitaire

PD→GD :

API. Les deux conditions ci-dessous sont requises pour passer du petit au grand débit.

DOME. Seule la 2^{ème} condition est nécessaire pour passer du petit au grand débit.

- POURCENT DE LA PREDE : Pourcentage de la quantité prédéterminée pour autoriser le passage de petit au grand débit (entre 0 et 6%). Le seuil de transition de passage de petit à grand débit correspond à la somme de la quantité POURCENT DE LA PREDE et du paramètre QUANTITE PD→GD
- **QUANTITE PD→GD** : Quantité au-delà de laquelle le MICROCOMPT+ commande le passage de petit à grand débit

QUANTITE GD->PD : Quantité permettant d'anticiper le passage du grand débit au petit débit avant la fin de la prédétermination

QUANTITE MINIMALE : Livraison minimale



6.3.8.2 Consignes de débit

DEBIT MINIMAL : Débit minimal en dessous duquel le MICROCOMPT+ déclare un sous-débit

DEBIT MAXIMAL : Débit maximal au-dessus duquel le MICROCOMPT+ déclare un sur-débit

DEBIT NOMINAL : Consigne de débit relative à la régulation du grand débit

	MU 7036 FR M	
	MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 54/81
U	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	C C



6.3.8.3 Etalonnage sortie analogique

Configuration de la plage de courant de la sortie 4-20 mA principalement pour le bon pilotage de la vanne analogique.



Nota : Ce dialogue est 'bloqué' sur le menu VANNE ANALOGIQUE tant qu'un des ensembles de mesurage est configuré avec une vanne de ce type. Ceci pour prévenir de toute mise en débit non intentionnelle pendant cet étalonnage.

6.4 Menu ENSEMBLE DE MESURAGE EMB (SECONDAIRE)

Ce menu est présenté si la fonction DUAL a été activée dans le menu correspondant. L'ensemble de mesurage EMB est utilisé pour le mélange ou la dénaturation métrologique. Si la fonction n'est pas activée, EMB (NON DISPONIBLE) est affiché et les menus qui suivent ne sont pas présentés.

EMB (SECONDAIRE)

6.4.1 Sous-menu CONVERSION DE VOLUME

Ce menu est disponible lorsque la conversion est active. Choix de la formule de conversion. La liste de toutes les formules (ou tables) de conversion connues du MICROCOMPT+ est proposée.

Le choix de la formule de conversion entraîne une définition implicite des plages de températures et de densités valides pour garantir le résultat de la conversion.

Un changement de formule de conversion entraine l'effacement du journal métrologique en provoquant un défaut PERTE MEMORISATION.

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 55/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	-



Choix de la table de conversion selon produit utilisé :

Formule de conversion	Produit
API54A	Produits bruts
API54B	Produits raffinés
GPL	GPL et bitume
EN14214	Composant biodiesel d'un mélange de carburants
ETH15	Ethanol à 15°C
ETH20	Ethanol à 20°C
EMHV	Esters méthyliques d'huiles végétales
ETBE	Ether éthyle tertiobutyle
VBASE=0	Pas de conversion : Le volume aux conditions de
	base n'est pas calculé

6.4.2 Sous-menu TEMPERATURE

Ce menu permet d'activer ou non la prise en compte d'une sonde de température pour EMB. En fonctionnement avec sonde, on peut :

- Etalonner la courbe,
- O Définir la température minimale en dessous de laquelle on déclare une alarme,
- O Définir une température maximale au-dessus de laquelle on déclare une alarme,
- Et choisir un mode de fonctionnement avec alarme bloquante ou non.



	MU 7036 FR M		
	MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 56/81	
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	Ū	

6.4.3 Sous-menu DETECTEUR DE GAZ

DETECT. GAZ : Détecteur de gaz au point haut du séparateur. Lorsque ce détecteur indique qu'il est en position 'sec', le MICROCOMPT+ passe en petit débit afin de faire remonter le niveau de liquide dans le séparateur.

- AUCUN : Pas de détecteur de gaz
- SATAM : Détecteur de type tout ou rien
- DG3000 : Détecteur analogique sans apprentissage
- DG3001 : Détecteur analogique avec apprentissage. Vérifier que le détecteur de gaz est sec et valider

PURGE GAZ : Présence ou non d'un dispositif de purge. La purge est effectuée lors de l'acquit de l'alarme associée à la détection de gaz.



6.4.4 Sous-menu RECOPIE IMPULSIONS

Recopie de la quantité partielle mesurée par EMB.

Saisir le nombre d'impulsions que le MICROCOMPT+ doit générer à chaque unité d'affichage comptée (si valeur nulle, pas de recopie).



Nota : Saisir une valeur négative indique que la recopie n'est faite que sur une seule voie et que la seconde voie est à l'image de la situation : en ou hors coulage.

6.4.5 Sous-menu FONCTION

Ce menu permet de choisir la fonction associée à l'ensemble de mesurage secondaire EMB : mélangeur ou dénaturant métrologique.



Lorsqu'on valide la modification de la fonction de l'EMB, le journal métrologique est automatiquement effacé au démarrage suivant et les totalisateurs de l'EMB sont remis à zéro.





6.4.5.1 Fonction mélangeur



a) Coefficient mesureur

Saisie du coefficient de comptage.

b) Vanne

Choix du type de vanne utilisée :

HYDRAULIQUE : Vanne hydraulique type BRODIE, BROOKS ou EMERSON (incrémentale),

PNEUMATIQUE : Vanne pneumatique type CAMFLEX (incrémentale), **ANALOGIQUE** : Vanne analogique,

AUCUNE : Pas de vanne

MONO DEBIT : Vanne type électrovanne (TOR sans gestion de débit), **DEUX DEBITS** : Vanne type SATAM (TOR avec gestion de deux débits).



	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 58/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	.

c) Consignes

Configuration métrologique des consignes de quantités et de débits de l'EMB mélangeur.

CONSIGNES DE QUANTITE :

Le MICROCOMPT+ injecte une dose par tranche en débutant après le volume mort de début : DEBUT MELANGE et en stoppant dès que le volume de rinçage est atteint : FIN MELANGE.

- QUANTITE MINIMALE : Quantité minimale de livraison
- QUANTITE DE TRANCHE : Quantité de tranche pour le produit principal EMA
- **DEBUT MELANGE** : Quantité morte EMA en grand débit en début de mélange ou après un arrêt intermédiaire
- FIN MELANGE : Quantité morte EMA (ou de rinçage) en fin de tranche

CONSIGNES DE DEBIT :

- DEBIT MINIMAL : Débit minimal en dessous duquel le MICROCOMPT+ déclare un sous-débit
- DEBIT MAXIMAL : Débit maximal au-dessus duquel le MICROCOMPT+ déclare un sur-débit



d) Type mélange

La configuration métrologique précise le type de montage hydraulique pour le mélange :

AMONT : Le produit secondaire pour le mélange est compté avec le produit principal.

AVAL : Le mélange de produit principal et secondaire est fait après le point de transfert pour l'EMA. Les produits sont comptés séparément. Nota : les valeurs ne sont pas garanties si le taux de mélange est supérieur à 5% (quantité affichée en alternance avec des tirets). Il est possible de choisir le mode de recopie du volume total :

■ **RECOP EMA→EMA SEUL** : La recopie EMA est représentative compté par l'EMA et du poids de recopie configuré pour l'EMA



 RECOP EMA→EMA+EMB : La recopie EMA est représentative de la somme non métrologique des quantités comptées par l'EMA et par l'EMB et du poids de recopie configuré pour l'EMA.

e) Algorithme

La régulation pour la fonction mélange peut se faire selon 3 modes :

TRANCHE : Mélange par tranche de produit principal.

SOUTE : Mélange sur la prédétermination de produit principal.

SUIVEUR : Mélange en mode suiveur pour une régulation au plus proche de l'objectif final.



f) Seuils de gestion

SEUIL→DEVIATION : Volume de déviation maximal toléré, exprimé en litres de produit secondaire

SEUIL->TAUX : Ecart taux de satisfaction minimal/maximal



g) Mode de fonctionnement

Le mode de fonctionnement peut être autonome ou gestion. Les informations relatives au mélange peuvent être obtenues de différentes façons :

SUPERVISEUR : Systématique selon le taux défini en mode SUPERVISEUR.

SESAME : Selon instruction du calculateur maître Sésame II.

MIXTE : Si demandé par le calculateur maître Sésame II, selon le taux de mélange configuré en mode SUPERVISEUR.





6.4.5.2 Fonction dénaturant

Lorsque l'ensemble de mesurage secondaire assure une fonction de dénaturation métrologique, l'unité de volume est automatiquement définie en litre avec une précision au 1/1000^e de litre.



a) Mode dénaturant

La dénaturation métrologique peut être optionnelle en choisissant **OPTION** : dénaturation commandée sur « ordre » Sésame II ou par la gestion des qualités ou bien systématique avec tous les mesurages EMA en choisissant **SYSTEM**.

b) Coefficient mesureur

Saisir le coefficient de comptage.



c) Consignes

Configuration métrologique des consignes de quantités et de débits de l'EMB dénaturant

CONSIGNES DE QUANTITE :

- QUANTITE DE TRANCHE : Quantité de tranche pour le produit principal
- RINCAGE (% TRANCHE) : Quantité de rinçage de l'injecteur en pourcentage de la quantité de tranche

	MU 7036 FR M	
	MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 61/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	0

- DOSE (PPM) : Concentration de produit injecté dans le produit principal (en ppm). Equivalent à la dose injectée en ml pour 1000 litres de produit
- QUANTITE MINIMALE : Quantité minimale de livraison
- TAUX MINI (POURCENT) : Taux minimal de satisfaction entre 90 et 95%
- TAUX MAXI (POURCENT) : Taux maximal de satisfaction entre 105 et 150%

CONSIGNES DE DEBIT :

- DEBIT MINIMAL : Débit minimal en dessous duquel le MICROCOMPT+ déclare un sous-débit
- DEBIT MAXIMAL : Débit maximal au-dessus duquel le MICROCOMPT+ déclare un sur-débit



d) Vanne anti-pollution

Ce menu permet de configurer la gestion de la vanne anti-pollution :

CTRLE OUVRE : Détecteur de position ouverte

CTRLE FERME : Détecteur de position fermée

TEMPORISATION : 10 secondes par défaut pour statuer sur une éventuelle discordance de position.

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 62/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	



6.5 Menu REGLAGE DATE/HEURE

Saisie de la date et de l'heure.

REGLAGE DATE/HEURE	16.01.20	→ 14.41
اًلیه	DATE (JJ.MM.AA)	HEURE (HH:MM)

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 63/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

ANNEXE 1 : PRESENTATION DU MENU SUPERVISEUR>ICOM MENUS

Les sous-menus diffèrent selon le niveau d'accès autorisé :

Niveau1-Chauffeur : Utiliser la clé RFID bleue pour visualiser les paramètres non encadrés

(voir présentation simplifiée au § Menu ICOM MENUS)

- ⇒ Niveau2-Gestionnaire : Utiliser la clé RFID verte pour accéder aux sous-menus encadrés en vert
- ⇒ Niveau3-Maintenance : Utiliser la clé RFID rouge verte pour accéder aux sous-menus encadrés en rouge



1.1. Menu MISE A JOUR

Le MICROCOMPT+ se connecte au serveur par liaison Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet ou GSM.



(*) EN COURS / xx NOUV. MISE A JOUR / AUCUNE MISE A JOUR

SYNCRO SERVEUR : Synchronisation des fichiers de mise à jour provenant du serveur ALMA. Si une mise à jour des fonctions ou configuration de communication a été téléchargée elle sera appliquée au prochain redémarrage du MICROCOMPT+.

SELECT APPLI(*) – *Accessible uniquement à la Maintenance* : Permet de visualiser et de sélectionner la ou les versions du logiciel de l'application disponibles sur la carte SD. Le message NO FILE est affiché si aucun fichier n'est disponible.

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 64/81
U	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

SELECT LOT TICKET(*) – *Accessible uniquement à la Maintenance* : Permet de visualiser et de sélectionner la ou les versions de lot de tickets disponibles sur la carte SD. Le message NO FILE est affiché si aucun fichier n'est disponible.

SELECT LANGUE(*) – *Accessible uniquement à la Maintenance* : Permet de visualiser et de sélectionner la ou les versions du catalogue de traduction disponibles sur la carte SD. Le message NO FILE est affiché si aucun fichier n'est disponible.

(*) Les fichiers sélectionnés seront téléchargés automatiquement dans la carte AFSEC+ lors du passage en mode 'Résident' du MICROCOMPT+. Se reporter au MU 7037 (§2).

1.2. Menu CLE RFID



INFO : Affichage du niveau et de l'identifiant de la clé RFID présente sur l'afficheur (clé bleue : Niveau1-Chauffeur, clé verte : Niveau2-Gestionnaire, clé rouge : Niveau3-Maintenance)

GERER CLE RFID – Accessible uniquement au Gestionnaire :

CLE BLEUE : Permet d'associer une clé RFID Niveau1-Chauffeur au MICROCOMPT+ **CLE VERTE** : Permet d'associer une clé Niveau2-RFID Gestionnaire au MICROCOMPT+ ou de supprimer des clés préalablement associées et donc connues du calculateur-indicateur.



1.3. Menu ETHERNET



ETAT : Etat de la connexion Ethernet

CONFIG - Accessible uniquement au Gestionnaire :

DHCP : Les paramètres IP peuvent être initialisés par le protocole DHCP si ON est validé, ou bien configurés manuellement si OFF est validé

IP : Adresse IP du MICROCOMPT+

MSK : Masque de sous-réseau (Masque IP pour l'allocation d'adresse IP interne) PASS : Passerelle (Adresse IP pour l'accès internet de l'interface Ethernet)

DNS : Adresse IP pour accéder à un serveur DNS

MODBUS TCP - Accessible uniquement au Gestionnaire :

ID : Identifiant Modbus du MICROCOMPT+ compris entre 0 et 255 PORT : Port d'accès TCP/IP pour le protocole Modbus



(*) NON DISPONIBLE (le calculateur n'est pas équipé) / DECONNECTE / CONNECTE (**) SI CONNECTE

ETAT : Etat de la connexion Wi-Fi. Si la connexion est établie, le SSID et le niveau du signal peuvent être vérifiés

CONFIG – Accessible uniquement au Gestionnaire :

HOTES WI-FI : Saisie des caractéristiques du point d'accès au réseau sans fil

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 66/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	Ū

SSID : Clé alphanumérique de 32 caractères identifiant de manière unique le réseau sans fil

SECU : Type de protocole de sécurisation du réseau

OPEN : Free Wi-Fi

WEP : Protocole de chiffrement par clé encodée en 64 ou 128 bits

WPA_PSK : Protocole de chiffrement par clé de 128 bits dynamique

 $\ensuremath{\text{SEC_802-1X}}$: Protocole de sécurisation compatible avec la norme IEEE 802.1X

 \mbox{PWD} : Mot de passe du réseau. Caractères autorisés : <espace>!"#\$%&'()*+,- ./

0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijkl mnop (Voir §3 pour visualisation sur l'afficheur du MICROCOMPT+)

DHCP : Les paramètres IP peuvent être initialisés par le protocole DHCP si ON est validé, ou bien configurés manuellement si OFF est validé

IP : Adresse IP du MICROCOMPT+

MSK : Masque de sous-réseau (Masque IP pour l'allocation d'adresse IP interne) **PASS** : Passerelle (Adresse IP pour l'accès internet de l'interface Ethernet)

DNS : Adresse IP pour accéder à un serveur DNS

MODBUS TCP - Accessible uniquement au Gestionnaire :

ID : Identifiant Modbus du MICROCOMPT+ compris entre 0 et 255 PORT : Port d'accès TCP/IP pour le protocole Modbus

1.5. Menu BLUETOOTH



(*) NON DISPONIBLE (le calculateur n'est pas équipé) / DECONNECTE / CONNECTE

ETAT : Etat de la connexion Bluetooth

NOM – *Accessible uniquement au Gestionnaire* : Saisie du nom de la connexion **MODBUS RTU** – *Accessible uniquement au Gestionnaire* :

ID : Identifiant Modbus via le Bluetooth (compris entre 1 et 254)

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 67/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	



(*) PAS DE SIGNAL ou 2G 3G 4G + FOURNISSEUR D'ACCES (**) SI CONNECTE

XG YYY: Si signal reçu: affichage du type de réseau mobile (avec X=2 pour 2G, X=3 pour 3G, et X=4 pour 4G) selon les protocoles GSM / GPRS / EDGE, UMTS / HSPA+ / LTE, suivi du nom du fournisseur d'accès puis du niveau du signal. Sinon le message NO SIGNAL est affiché

APN - Accessible uniquement au Gestionnaire : Nom du point d'accès à internet, à renseigner uniquement si la carte SIM n'est pas de fourniture ALMA

SYSTEME ALMA - Accessible uniquement à la Maintenance : Informations de connexion au serveur FTP ALMA pour le transfert des fichiers

URL : Adresse web du serveur FTP ALMA (hôte)

PORT : Port du serveur FTP ALMA par défaut à 21

LOG : Identifiant pour accéder au serveur FTP ALMA

PWD : Mot de passe du serveur FTP ALMA. Caractères autorisés : <espace>!"#\$%&'()*+,-./

	MU 7036 FR M	
	MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 68/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnop (Voir §3 pour visualisation sur l'afficheur du MICROCOMPT+)

SYSTEME WEBGRIF– Accessible uniquement au Gestionnaire : Informations de connexion au serveur FTP Webgrif pour le transfert des fichiers

URL : Adresse web du serveur FTP Webgrif (hôte)

PORT : Port du serveur FTP Webgrif par défaut à 21

LOG : Identifiant pour accéder au serveur FTP Webgrif

PWD : Mot de passe du serveur FTP Webgrif. Caractères autorisés : <espace>!"#\$%&'()*+,-./

0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnop (Voir §3 pour visualisation sur l'afficheur du MICROCOMPT+)

GPS PERIODE : Période de sauvegarde des coordonnées GPS (1 à 999 secondes)

AUTRES SYSTEMES – *Accessible uniquement au Gestionnaire* : Informations de connexion au serveur FTP pour le transfert des fichiers

URL : Adresse web du serveur FTP (hôte)

PORT : Port du serveur FTP par défaut à 21

LOG : Identifiant pour accéder au serveur FTP

PWD : Mot de passe du serveur FTP. Caractères autorisés : <espace>!"#\$%&'()*+,-./ 0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnop (Voir §3 pour visualisation sur l'afficheur du MICROCOMPT+)

1.7. <u>Menu GPS</u>

GPS --- ETAT: (*) --- LAT: 11.222222 --- LONG: 33.444444 --- NB SAT: 99

(*) PAS DE SIGNAL / 2DFIX / 3DFIX

ETAT : Si signal reçu : affichage du type de signal : 2DFIX ou 3DFIX. En validant l'affichage, on accède aux coordonnées GPS (latitude, longitude) puis au nombre de satellites dont les signaux sont reçus simultanément; cela donne une indication de la précision du positionnement. Sinon le message NO SIGNAL est affiché.



(*) CONNECTE / DECONNECTE (**) ENTRE 1 ET 127

() ENTRE LET 12/

ETAT : Etat de la connexion CANBus



VITESSE – Accessible uniquement au Gestionnaire : Vitesse de la liaison CANBus CANOPEN – Accessible uniquement au Gestionnaire :

ID : Identifiant pour le protocole CANopen (compris entre 1 et 127)

1.9. Menu INCLINOMETRE



PENTE... : Permet de visualiser les angles d'inclinaison du camion et les données brutes de l'inclinomètre en g.

CALIBRER ANGLES – *Accessible uniquement à la Maintenance* : Permet de remettre à zéro les angles 'pente' et 'roulis' lorsque le camion est à l'horizontal afin de corriger les tolérances de montage du MICROCOMPT+ sur le camion.

1.10. Menu INFO I-COM



446_V... : Numéro et version des logiciels

REDEMARRER LES COM – *Accessible uniquement au Gestionnaire* : Reset de la carte 'interface com'.

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 70/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	.

ANNEXE 2 : VISUALISATION DES CARACTÈRES AUTORISÉS SUR L'AFFICHEUR DU MICROCOMPT+



	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 71/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

		Configuration du MICROCOMPT+		
		Sans unité En litre En kg		
_		Standard	Cod07 = 10000 (modifie le format des quantités dans Sésame II)	En m ³
Informations échangées via Sésame II	Prédétermination Volume déjà chargé Volume de contrôle Volume courant EMA Volume de fuite EMA Prédétermination saisie Volume converti EMA	L'échelon (123 représente 123 litres par exemple	X 10 (123 représente 12.3 litres, par exemple)	En litre (123 représente 123 litres par exemple)
	Totalisateur EMA			En m3 (123 représente 123 000 litres, par exemple)
	Volume courant EMB Volume converti EMB Totalisateur EMB	BLENDING x 10 (123 représente 12.3 litres, par exemple) (*) DENAT METRO en millilitre (123 représente 123 millilitres, par exemple)		
	Volume, dose ou totalisateur d'additif ou de colorant	En millilitre (123 représente 123 millilitres, par exemple)		

(*) Attention, les informations Sésame II pour un EMB configuré en dénaturant métrologique sont présentes sur le réseau Sésame II que sur code (Voir Cod04=000X0).

MU 7036 FR M MICBOCOMPT+ DE DEPOT	Page 72/81
Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	
ANNEXE 4 : CODES

Chaque code définit des fonctionnements souhaités selon les tables suivantes :

Cod 01	
Option	Signification
X 0000	Entrée gaz de type TOR pour la détection GAZ de l'EMA :
	1 : Entrée GAZ TOR standard de l'EMA
	2 : Entrée GAZ TOR pour le passage en PD
	3 : Idem 1 + 2
	Autres valeurs : Sans effet
0 X 000	Détournement de l'autorisation en arrêt d'urgence ou homme mort (API uniquement) :
	1 : L'entrée 'autorisation' est détournée en un arrêt d'urgence
	2 : Idem 1, en inversant la polarité de l'entrée
	3 : Pour une configuration API uniquement, détourne l'entrée autorisation en « homme mort »
	Autres valeurs : Sans effet
	Nota : Le détournement en « homme mort » n'a de sens que si le Cod02 est également configuré pour définir le fonctionnement du contrôle de l'homme mort
00 X 00	Usage des sous-totalisateurs :
	1 : Gestion et visualisation des sous-totalisateurs 'produits' selon la dénaturation réalisée
	2 : Visualisation des totalisateurs par injecteur
	3 : Idem 1 + 2
	Autres valeurs : Pas visualisation
000 XX	Configuration pour la gestion des qualités <u>en mode autonome</u> :
	99 : Active le mode gestion des qualités (liste en mode superviseur) et propose le choix de la qualité au début de chaque mesurage en mode autonome
	88 : Active le mode gestion des qualités (liste en mode superviseur) et détermine automatiquement la qualité selon les états d'entrées TOR d'autorisation
	Autres valeurs : Voir le détail ci-dessous
000 X 0	Code injecteur d'additif en mode autonome :
	0 : Pas d'injection d'additif en mode autonome
	8,9: Voir ci-dessus
-	n : L'injecteur numéro 'n' est sollicité pour l'additivation en mode autonome
0000 X	Code injecteur de colorant en mode autonome :
	Idem ci-dessus pour la coloration

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 73/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	J

Pour les configurations en **DOME**: Le cod02 permet d'activer le contrôle sécurité homme-mort. Pour les configurations **API** : Cette fonctionnalité est disponible en détournant l'entrée autorisation (voir Cod01).

Option	Signification				
XXX 00	La sécurité homme-mort est activée si Cod02 = XXXoo est différent de '000'				
	Si Cod03 = oXooo avec fonction 'homme mort' en volume :				
	Volume x 100 pour le contrôle sécurité homme-mort.				
	Si Cod03 = oXooo avec fonction 'homme mort' en durée :				
	• Temps en secondes pour le contrôle sécurité homme-mort.				
	Nota : Le contrôle sécurité homme-mort peut être désactivé dans certains cas – Voir ci- dessous				
000 XX	Si Cod03 = oXooo avec fonction 'homme mort' en volume :				
	 Volume x 10 en petit débit pour la sécurité homme-mort. 				
	Si Cod03 = oXooo avec fonction 'homme mort' en durée :				
	Temps en secondes x 10 en petit débit pour la sécurité homme-mort.				

- ⇒ La fonction « contrôle homme mort » est activée si Cod02 = XXXoo est non nul
- ⇒ L'option configuration en durée plutôt qu'en quantité (voir Cod03 = oXooo ci-dessous) modifie la fonctionnalité
- ⇒ L'option bypass de la VHM (voir Cod03 = oXooo ci-dessous) n'inhibe pas cette fonctionnalité.

Il est donc tout à fait possible d'instrumenter une VHM qui n'est pas active pour les automatismes (inhibée par Code03) mais qui est utilisée pour la fonction 'contrôle homme mort'

- ⇒ Le forçage de la VHM par le réseau Sésame II (lorsque cela est autorisé et pris en compte voir Cod03 = 0000X ci-dessous) inhibe cette fonctionnalité
- ⇒ Le mode 'libre-service' peut également être considéré pour cette fonctionnalité (voir Cod03 = Xoooo ci-dessous)
- Pour les configurations API, la fonction « contrôle homme mort » <u>nécessite</u> le détournement de l'entrée autorisation (voir Cod01).

Lorsque cette fonctionnalité est activée, le MICROCOMPT+ :

 Vérifie qu'une transition d'état de la VHM est observée avant le comptage de XXX00 litres (Cod02 = XXXoo) ou avant la durée de XXX secondes (Cod02 = XXXoo et Cod03 = oXooo vaut 4 ou plus).

Sinon, le MICROCOMPT+ force un coulage en petit débit, utilise l'option usine ALERTE_HOMME_MORT_ON si elle est définie et passe à l'étape 2

 Après un passage en petit débit suite à l'étape 1, le MICROCOMPT+ vérifie qu'une transition d'état de la VHM est observée avant le comptage de XX00 litres (Cod02 = 000XX) ou avant une durée de XX secondes (Cod02 = 000XX et Cod03 = 0X000 vaut 4 ou plus).

Sinon le défaut SECURITE HOMME MORT apparaît.

	MU 7036 FR M	1
	MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 74/81
U	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	C



Pour les configurations en **DOME** (sauf o**X**ooo dans certains cas) :

Option	_	-	Sic	nification		
X 0000	DOME mono-coté :					
	1 : Le MICROCOMPT+ ne dispose que d'un côté gauche					
	-					
	 4 : La fonction sécurité homme mort (voir Cod02) n'est active que si on est en mode ' service' 					
	5 : Idem 4 + 1	l				
	6 : Idem 4 + 2	2				
	Autre valeur	: Dôme bicoté	, sans modifi	cation du fonctio	onnement homme mort indiqué	
- V	par le Cod02					
0 X 000	MICROCOM	PI + DOME UN	quement :			
		Bypass	Bypass	Fonction	7	
		SECURIM	VHM	'Homme		
				mort'		
	0	-	-	En volume		
	1	OUI	-	En volume		
	2	-	OUI	En volume		
	3	OUI	OUI	En volume		
	4	-	-	En durée		
	5	OUI	-	En durée		
	6	-	OUI	En durée		
	7	OUI	OUI	En durée		
	Autres valeu	rs : Idem selo	n modulo 8			
	MICROCOM	PT API unique	ment :			
	0-3 : Fonction	n homme mort	en volume,			
	4-9 : Fonction	n homme mort	en temps			
00 ¥ 00	MICBOCOME		auement ·			
00700	1 · Forcage d	es terres (terr	e dauche ou t	erre droite) nos	sible via Sésame II	
	lci c'est la ter	re physique at	i est remonté	ée dans le résea	au Sésame II	
	2 : Idem 1 ave	ec nécessité d	e retirer le foi	rcage entre cha	que mesurage	
	5 · Idem 1 ma	ais c'est la terre	e logique (cor	mbinaison finale	entre la terre physique et le	
	forçage) qui est remontée dans le réseau Sésame II					
	Autres valeu	r s : Pas de fo	rçage de la te	erre		
	Nota : Le forç	age n'est pas	considéré si l	la configuration	indique également par ailleurs	
	qu'il s'agit d'un dôme mono-coté (voir ci-dessus)					
000 X 0	MICROCOM	PT+ DOME un	quement :			
	1 : Forçage d	e l'orientation	(orientation g	auche ou orient	tation droite) ou de la	
	condamnation de l'orientation possible via Sésame II					
	2 : Idem 1 ave	ec nécessité d	e retirer le foi	rçage entre cha	que mesurage	
	Autres valeu	rs : Pas de fo	rçage de l'orie	entation		
	Nota : Le forç qu'il s'aait d'u	cage n'est pas In dôme mono	considéré si l -coté (voir ci-	la configuration dessus)	indique également par ailleurs	

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 75/81
O	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

Option	Signification
0000 X	MICROCOMPT+ DOME uniquement :
	1 : Forçage du bras baissé ou de la VHM possible via Sésame II
	2 : Idem 1 avec nécessité de retirer le forçage entre chaque mesurage
	3 : Idem 1 avec interdiction de forcer simultanément le bras baissé et la VHM
	4 : Idem 1 + 2 + 3
	Autres valeurs : Pas de forçage de l'orientation
	Nota : L'activation du forçage de la VHM via Sésame II est sans effet si la VHM est forcée à TRUE par ailleurs (voir ci-dessus)
	Nota 2 : Le forçage de la VHM désactive le contrôle sécurité homme-mort (voir ci-dessus)

Option	Signification
X 0000	Masque binaire sur les max. 3 entrées d'autorisation pour la sélection de la qualité en mode autonome :
	1 à 7 : Masque binaire à appliquer sur les entrées #1, #2, #3 avec respectivement les bits 0, 1 et 2 du masque.
	Les entrées ont pour valeur 0 ou 1.
	Masque = 1 : Entrée #1
	Masque = 2 : 2 * Entrée #2 Masque = 3 : 2 * Entrée #2 : Entrée #1
	Masque = $4 : 4 *$ Entrée #3
	Masque = 5 : 4 * Entrée #3 + Entrée #1
	Masque = 6 : 4 * Entrée #3 + 2 * Entrée #2
	Masque = 7 : 4 Entree #3 + 2 Entree #2 + Entree #1
	que les entrées #1 et #2 sont considérées
	Autres valeurs : Identique à Masque = 7 (les 3 entrées sont considérées)
0 X 000	1 : Active l'affichage du libellé de l'additif et affiche « MEL » si le mélangeur est sollicité sur le prompteur pendant un mesurage. Affiche le libellé du colorant s'il reste de la place sur le prompteur.
	2 : Active l'affichage du détail des taux réalisés sur le prompteur pendant un mesurage
	Autres valeurs : Sans effet
00 X 00	1 : La présence du PCC n'est pas requise et c'est seulement si le PCC est présent et qu'il indique explicitement qu'il n'est pas opérationnel qu'un passage en mesurage est bloqué
	Autres valeurs : Le PCC est métrologique. Sa présence est nécessaire et il doit indiquer au MICROCOMPT+ qu'il est opérationnel pour qu'un passage en mesurage soit possible
000 X 0	≠0 : Active ma mise à jour des informations pour l'EMB dans le réseau Sésame II si configuration en dénaturation métrologique sur EMB
	0 : Pas d'info EMB sur le réseau Sésame II si configuration métrologique
0000 X	1 : Interdit les écritures MODBUS sur COM1
	2 : Interdit les écritures MODBUS sur COM2
	3 : Interdit les écritures MODBUS sur COM1 et COM2
	Autres valeurs : Sans effet

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 76/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	0

Option	Signification
X 0000	Non utilisé
0 X 000	Si X est non nul, le MICROCOMPT+ est autorisé à faire du mélange sans attendre un passage en grand débit de l'EMA
00 X 00	 Si X est non nul, le MICROCOMPT+ qui effectue un mélange selon l'algorithme inversé (cas d'un montage aval avec un taux demandé supérieur au rapport des débits EMA/EMB) modifie ses fonctionnalités comme suit : Pas nécessaire de faire un rinçage égal au volume de rinçage si ce volume dépasse le volume EMA à charger Pas de contrôle de la pollution de la ligne par absence du rincage après activation
	d'un mélange avec un taux 'élevé'
000 XX	Non utilisé

Cod 06

Option	Signification			
X 0000	Permet de désactiver le menu 'CONTINUER OPERATION ?' / 'FINIR L'OPERATION ?' lors des acquits d'alarmes : 0 : Menus activés (par défaut)			
	 Désactivation du menu lors des « télé acquits » uniquement (ou retrait du forçage défaut par le calculateur maître) 			
	2 : Désactivation du menu lors des acquits par le BP OK ou auto-acquit (à la disparition du défaut) ou, pour les dômes, par le bras baissé ou retrait des contacts			
	3 : Désactivation du menu dans tous les cas			
0 X 000	1 : Désactive la visualisation			
00 X 00	1 : Inverse la polarité de toutes les entrées LSL			
000 X 0	1 : Spécifie une jetée 'large' :			
	 Le temps avant le contrôle de la fermeture de la vanne est allongé (100 secondes au lieu de 10) 			
	 La durée du contrôle de la fermeture de la vanne est diminuée (5 secondes au lieu de 15) 			
	 La valeur max. de la jetée est multipliée par 16 Inhibe le défaut 'VANNE' 			
0000 X	1 : Maintient la demande de pompe de l'injecteur 1 pendant un arrêt			

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 77/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

Option	Signification
X 0000	1 : Augmente la précision des quantités échangées via le protocole Sésame II lorsque le MICROCOMPT+ est configuré sans unité, en litre ou en masse avec une précision de 0.1
0 X 000	1 : Supprime la commande de la VARC en cas de fuite d'un injecteur
00 XYZ	000 : Aucun injecteur n'est de type 'addit tout', c'est-à-dire injection dès la première tranche de l'ensemble des doses
	Sinon : XYZ permet d'activer le i ^{ème} injecteur (i entre 1 et 8) en ajoutant la valeur 2 ⁽ⁱ⁻¹⁾ dans ce nombre
	Exemple : XYZ = 1 pour que seul l'injecteur #1 soit « addit tout », XYZ = 1 + 2 = 3 pour les injecteurs #1 et #2, XYZ = 1 + 2 + 4 = 7 pour les injecteurs #1, #2 et #3, etc.

Cod 08

Option	Signification
X 0000	#0:
LCN	 SI : la configuration est DOME ET : la gestion anti-fraude est activée ET : on est en mesurage ET : un injecteur de dénaturant métrologique est sollicité. ALORS : On ignore tout forçage de bras baissé via le réseau Sésame II ET : Une absence de débit n'est pas une suspicion de fraude. Nota : Un injecteur de dénaturant métrologique est sollicité : SI DUAL + dénaturation métrologique ET configuration en systématique OU L'injecteur #1 sollicité Si avec ACDA ET EMA de l'ACDA est configuré ET configuration en systématique OU L'injecteur associé est sollicité
	0 : Sans effet
0 X 000	Nombre de chiffres après la virgule pour la saisie du coefficient de comptage de l'EMB mélangeur : #0 : XX.XXXX (format par défaut) #1 : XXXXXX #2 : XXXXXX #3 : XXX.XXX #4 : XX.XXXX (format par défaut) #5 : X.XXXX Autres valeurs : Idem #0

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 78/81
	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

Option	Signification
00 X 00	Précision du positionnement pour une vanne incrémentale (hydraulique ou pneumatique) de l' EMA :
	#0 : Positionnement standard à +/- Qmax / 30
	#1 : Positionnement à +/- Qmax / 60
	#2 : Positionnement à +/- Qmax / 90
	#8 : Positionnement à +/- Qmax / 270
	#9 : Positionnement à +/- Qmax / 300
000 X 0	Idem ci-dessus pour l'EMB
0000 X	#0 : Modifie l'équation pour la sortie 'En Mesurage' :
EPPLN	Avec cette option, la sortie 'en mesurage' est pilotée à TRUE par défaut (logique inversée par rapport à une gestion classique).
	Elle est pilotée à FALSE au début d'un mesurage.
	En fin de mesurage, la sortie revient à l'état TRUE au début du relevé sécurisé.
	(La sortie 'en mesurage' classique change d'état à la fin du relevé sécurisé).
	0 : Sans effet

Cod 09 – LCN

Option	Signification
0 X 000	Ne pas injecter de dose anti-fraude en cas d'arrêt sur un défaut coloration nulle :
	0 : Fonctionnement standard, on réinjecte toujours une dose après un arrêt
	1 : Fonctionnement particulier pour ne pas activer l'anti-fraude après un défaut 47 (COLORATION NULLE)
	Autres valeurs : Idem 0
00 X 00	MICROCOMPT DOME uniquement : Inhibe le décalage de tranche après injection anti- fraude :
	0 : Fonctionnement standard, une nouvelle tranche est démarrée après une injection anti- fraude
	1 : Fonctionnement particulier pour ne pas décaler les tranches (comme pour un MICROCOMPT API)
	Autres valeurs : Idem 0
000 X 0	Fermer la VAP entre les injections :
	0 : Fonctionnement standard, la vanne anti-pollution est maintenue ouverte jusqu'à la fin estimée de tous les cycles d'injection
	1 : Fonctionnement particulier pour une fermeture de la VAP entre chaque cycle d'injection
	Autres valeurs : Idem 0

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 79/81
C	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	U

Option	Signification
X 0000	Permet de retarder la première injection de l'injecteur #1 :
	0 : Fonctionnement standard
	1 : Injection après 50 litres
	2 : Injection après 100 litres
	3 : Injection après 150 litres
	etc, par pas de 50 litres
	8 : Injection après 400 litres
	9 : Injection après 450 litres
0 X 000	Idem pour l'injecteur #2
00 X 00	Idem pour l'injecteur #3
000 X 0	Idem pour l'injecteur #4
0000 X	Idem pour l'injecteur #5

Cod 11

Option	Signification
XXX 00	Temporisation avant déclenchement du défaut débit nul, lors de la mise en débit, en secondes.
ooXoo	 Option spécifique SASCA pour ignorer des défauts et passer en solde directement lors de leur apparition 0 : Fonctionnement normal 1 : Défauts autorisation et sonde anti-débordement ignorés 2 : Défaut débit nul ignoré
0000 X	 Permet de désactiver la limite d'un défaut par mesurage sur les défauts d'additivation et de coloration (add_0, add_l, add_S, col_0, col_l et col_S) 0 : Fonctionnement normal 1 : Désactivation de la limite d'apparition

Cod 12

Option	Signification
X 0000	Active la prise en compte du pilotage des boutons poussoirs via le Modbus/TCP (avec
	ICOM):
	U : Les commandes Modbus/ICP de forçage des boutons poussoirs sont ignorees
	1 : Les commandes Modbus/ICP de forçage des boutons poussoirs sont ignorées
о X XXX	Non utilisé

Cod 13 à Cod 20 : Non utilisés

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 80/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

DOCUMENTS A CONSULTER

GU 7036_1	Guide d'Utilisation MICROCOMPT+ DE CHARGEMENT API
GU 7036_2	Guide d'Utilisation MICROCOMPT+ DE CHARGEMENT DOME
GU 7036_3	Guide d'Utilisation MICROCOMPT+ API MELANGEUR DENATURANT
GU 7036_4	Guide d'Utilisation MICROCOMPT+ DOME MELANGEUR DENATURANT
DI 104	Dossier d'installation MICROCOMPT DEPOT
MU 7075	Manuel d'utilisation ACDA
FM 8001	Aide au diagnostic du DEFAUT ALIMENTATION
FM 8002	Aide au diagnostic du DEFAUT AFFICHEUR
FM 8003	Aide au diagnostic du DEFAUT DEB_0 ou DEBIT NUL
FM 8004	Aide au diagnostic du DEFAUT GAZ et PRESENCE GAZ
FM 8005	Aide au diagnostic du DEFAUT MESUR
FM 8011	Configuration des cavaliers et réglage des seuils de comptage de la carte AFSEC+ en fonction du type de carte alim
FM 8013	Remplacement piles de sauvegarde sur carte AFSEC+
FM 8500	Ajustage d'un MICROCOMPT+ API dépôt nouvelle ergonomie
FM 8510	Ajustage d'une chaîne de température sur MICROCOMPT+

	MU 7036 FR M MICROCOMPT+ DE DEPOT	Page 81/81
0	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	-