



FICHE DE MAINTENANCE

Mise en place de la pièce support dans l'UNI-2


FM 8019 FR A
www.alma-alma.fr

Le cas échéant, les plombs ne peuvent être brisés que par un personnel habilité


Matériel nécessaire : 1 clé Allen de 4mm, 1 clé Allen de 2.5mm, 1 clé à six pans creuse de 5mm, frein filet faible, outillage de découpe pour retirer la gaine thermo rétractable.



5. Monter la pièce support



10. Attache câble : charnière orientée vers le bornier B1



La pièce support permet d'immobiliser les accumulateurs et de diminuer le risque de pincer les fils ou le sachet au montage de l'UNI-2.

Démontage du calculateur UNI-2 :

1. Démontez le calculateur UNI-2 de la turbine : retirez les 4 vis M5x30 avec la clé Allen de 4. Réserver vis et rondelles
2. Décâbler les borniers (si nécessaire, repérer le câblage des détecteurs de liquide et de la sonde).

Montage de la pièce support :

3. Dévisser et retirer les 4 vis M3x6 et leurs rondelles
4. Refixer la carte électronique avec les 4 entretoises M/F M3x6, les rondelles isolantes et du frein filet faible
5. Insérer la pièce support (équipée des attaches câbles et du sachet de silice) en l'inclinant côté borniers puis la plaquer en prenant soin de ne pas endommager les contacts des accumulateurs
6. Fixer la pièce support avec les 4 vis M3x6 et les rondelles ondulées.

Câblage du calculateur UNI-2 :

7. Retirer une partie de la gaine thermo rétractable de la sonde (3 fils) en laissant environ 1cm
8. Retirer une partie de la gaine thermo rétractable des détecteurs de liquides (6 fils) en laissant environ 7cm
9. Câbler tous les fils aux borniers en respectant les affectations.

Remontage du calculateur UNI-2 :

10. Orienter l'attache câble proche du bornier B1 comme sur l'illustration (charnière côté bornier B1)
11. Présenter l'UNI-2 côté borniers vers la turbine
12. Passer les fils des détecteurs de liquide par les attache-câbles proches des borniers (positionner les 6 fils entre les borniers et l'accumulateur). Verrouiller les attaches
13. Passer les fils de la sonde par les autres attaches (positionner les fils entre les 2 bobines et l'accumulateur). Verrouiller les attaches
14. Basculer le calculateur UNI-2 en prenant soin ne pas pincer des fils. Visser sur la turbine avec les 4 vis M5x30 et rondelles.